

Dokumentace

HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000

HiPath OpenOffice

OpenStage 40, OpenStage 40 G

OpenStage Key Module 40

OpenStage Busy Lamp Field 40

Návod k použití






Communication for the open minded



Siemens Enterprise Communications
www.siemens.cz/enterprise

SIEMENS

Důležitá upozornění

	<p>Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pomocí příslušného originálního napáječe. Číslo předmětu: C39280-Z4-C51x (x: 0 = EU, 1 = US, 2 = UK) nebo• v LAN s PoE (Power over Ethernet), který odpovídá standardu IEEE 802.3af.
	<p>Telefon nebo přídatný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.</p>
	<p>Používejte pouze originální příslušenství Siemens! Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE.</p>

Obchodní značky

	<p>Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení OpenStage je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.</p>
	<p>Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených.</p> <p>Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.</p> <p>Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili, nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje.</p> <p>Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení.</p>

Stanoviště telefonu

- Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5 °C až 40 °C.
- Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonování by měl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) zůstat volný. Optimální vzdálenost pro hlasité telefonování je 50 cm.
- Nepoužívejte telefon v místnosti s vysokou prašností; to může značně snížit životnost telefonu.
- Nevystavujte telefon přímému slunečnímu nebo jinému tepelnému záření, neboť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt.
- Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny).

Aktualizace software



Během aktualizace software nesmí být telefon odpojen od napáječe, vedení LAN nebo telefonního vedení. Postup aktualizace lze poznat buď z příslušného zobrazení na displeji a/nebo blikajících světelných signalizací.

Dokumentace na Internetu

Tento dokument a další informace obdržíte na Internetu:

<http://www.enterprise-communications.siemens.com> → Products → Phones & Clients → (zvolte produkt) → Downloads nebo www.hipath.cz.

Pro prohlížení a tisk dokumentů v PDF potřebujete bezplatný software „Acrobat Reader“:

<http://www.adobe.com>

Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další najdete na Internetu:

<http://wiki.siemens-enterprise.com>

Obsah

Důležitá upozornění2

Obchodní značky	2
Stanoviště telefonu	3
Aktualizace software	3
Dokumentace na Internetu	3

Obecné informace9

K návodu k použití	9
Servis	9
Použití	10
Informace o typu telefonu	10
Šifrování hlasu	10
Kvalita hlasitého telefonování a displeje	10
Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce	11
Skupinové funkce	11

První seznámení s OpenStage12

Uživatelské rozhraní OpenStage 40/40 G	12
Přípojky na spodní straně telefonu	13
Lepší využití síťových přípojek	14
OpenStage Key Module 40	14
OpenStage Busy Lamp Field 40	15
Tlačítka	16
Tlačítka funkcí	16
Tlačítka pro nastavení zvuku	16
5-cestný navigační prvek	17
Volně programovatelná doteková tlačítka	18
Číslíková tlačítka	19
Displej	21
Klídový stav	21
Telefonní dialogy	23
Schránka	25
Zprávy	25
Hlasové zprávy	25
Seznam volajících	26
Servisní menu	27

Základní funkce28

Příjem volání	28
Příjem volání sluchátkem	28
Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování) ..	29

Přepnutí na hlasité telefonování	29
Přepnutí na sluchátko	29
Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru	30

Volba/volání 31

Volba	31
Volba se zavěšeným sluchátkem	31
Volba tlačítka cílové volby	32
Opakování volby	32
Ukončení hovoru	33
Odmítnutí volání	33
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.	33
Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)	34
Střídání k právě čekajícímu účastníkovi (střídání mezi hovory)	34
Předání hovoru	35
Přesměrování volání	35
Variabilní přesměrování	35
Přesměrování po čase (CFNR)	36
Přesměrování volání při poruše telefonu (CFSS)	38
Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN)	39
Zpětné volání.	40
Uložení zpětného volání	40
Příjem zpětného volání	40
Kontrola/vymazání uložených zpětných volání	41

Komfortní funkce 42

Příjem volání	42
Příjem volání náhlavní soupravou	42
Převzetí volání pro jiný telefon	42
Přímé hlasité oslovení	43
Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří	44
Převzetí volání ze záznamníku	45
Volba/volání	46
Bloková volba/oprava telefonního čísla	46
Seznam volajících	47
Volba z interního telefonního seznamu	48
Volba z databáze LDAP	49
Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby	51
Volba tlačítka pro zkrácené volby	51
Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor	52
Přímé diskrétní oslovení spolupracovnice/spolupracovníka	53
Automatické sestavení spojení (horká linka)	53
Rezervace linky	53

Přidělení telefonního čísla	54
Zprostředkovaná volba/podpora volby	54
Během hovoru	55
Druhé volání (upozornění)	55
Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění)	56
Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu	56
Uložení telefonního čísla	56
Parkování hovoru	57
Přidržení externích hovorů	58
Vedení konference	59
Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF)	60
Záznam hovoru	61
Předání hovoru po ohlášení	62
Vyslání signálu do sítě	62
Pokud jste nebyli spojeni	63
Upozornění – připomenutí	63
Napojení – vstup do hovoru	63
Noční zapojení	64

Programování dotekových tlačítek 65

Zřízení tlačítek funkcí	65
Přehled funkcí	66
Uložení postupu (obslužných kroků) na tlačítko	68
Zřízení tlačítek cílové volby	70
Změna popisu	71
Smazání programování dotekových tlačítek	71

Kontrola/přiřazení hovorného 72

Zobrazení hovorného pro Váš telefon	72
Zobrazení hovorného pro jiný telefon	73
Volání s výpočtem hovorného	74

Privátní oblast/zabezpečení 75

Šifrování hovoru	
(pouze pro HiPath 2000/3000/5000/HiPath OpenOffice EE)	75
Poznámky o šifrování hovoru	75
Zapnutí/vypnutí vyzvánění	75

Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“ 76

Potlačení zobrazení telefonního čísla u voleného účastníka	76
Kontrola místnosti (sledování zvuku)	77
Zapnutí kontrolovaného telefonu	77
Identifikace anonymního volání (zachycení)	77

Zamknutí telefonu proti zneužití	78
Zamknutí cizího telefonu proti zneužití	78
Uložení osobního identifikačního čísla	79

Další funkce/služby 80

Funkce termínu	80
Uložení termínů	80
Připomenutí termínu	81
Posílání zpráv	81
Vytváření a posílání zpráv	81
Prohlížení a zpracování obdržených zpráv	82
Zanechání zprávy/textové odpovědi	83
Smazání textové odpovědi	83
Zobrazení počtu čekajících volání/zobrazení přetížení	84
Použití cizího telefonu jako vlastního pro jeden hovor	84
Informační text při příjmu faxu/zpráva na telefonním záznamníku	85
Smazání služeb/funkcí (hromadné vypnutí aktivních funkcí)	85
Zapnutí funkcí pro jiný telefon	86
Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště	
DISA (přímý přístup do systému)	87
Funkce v ISDN pomocí volby kódu	88
Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA	89
Zapnutí/vypnutí spínače (jen pro HiPath 3000)	90
Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)	90

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát 91

Linky	91
Použití linky	91
Obsazení linky	92
Tlačítka linky	92
Příjem volání tlačítkem linky	93
Volba tlačítka linky	93
Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky	93
Střídavé telefonování na více linkách	94
Uvolnění konference MULAP	94
Tlačítka pro přímé volání	95
Příjem volání tlačítka pro přímé volání	95
Přímé volání účastníka skupiny	95
Předání probíhajícího hovoru	96
Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny	96
Přesměrování volání pro linky	97
Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)	99

Skupinové funkce	100
Převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovnicka ve skupině	102
Přiřazení vyzvánění	102
Rovnoměrná distribuce volání (UCD)	103
Speciální funkce v LAN	105
Vypnutí ze skupinové přípojky/skupinového vyzvánění	105
Přepnutí přesměrování volání	106
Noční zapojení	107
Přiřazení vyzvánění	108
Zapnutí přepínačů (jen pro HiPath 3000)	109
Otvírání dveří	109
Individuální nastavení telefonu	110
Přizpůsobení vlastností displeje	110
Přizpůsobení sklonu displeje	110
Nastavení kontrastu displeje	110
Nastavení kontrastu pro přídatné moduly OpenStage	110
Nastavení zvuku	111
Změna hlasitosti během hovoru	111
Změna hlasitosti vyzvánění	111
Změna melodie vyzvánění	111
Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu	111
Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti	112
Jazyk pro systémové funkce	112
Kontrola telefonu	113
Kontrola funkčnosti	113
Kontrola přiřazení tlačítek	113
Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000	114
Rádce pro uživatele	115
Chybová hlášení na displeji	115
Konzultační partner v případě problémů	116
Odstraňování poruch funkcí	117
Údržba telefonu	117
Rejstřík	118

Obecné informace

K návodu k použití


Informace v tomto dokumentu obsahují obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce je třeba stanovit při uzavírání smlouvy.

Pokud zjistíte, že některé funkce na telefonu nejsou k dispozici, může to mít tyto příčiny:

- Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému.
- Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení.

Tento návod k použití Vám umožní poznat OpenStage a jeho funkce. Obsahuje důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenStage. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a mohli jste svůj multifunkční telefon v síti optimálně používat.


Tento návod k použití by si měl přečíst a dodržovat každý, kdo instaluje, obsluhuje nebo programuje OpenStage.

 Pro Vaši vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtete odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržujte přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe nebo ostatní a nepoškodili zařízení.

Tento návod k použití je sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznamováni s ovládáním OpenStage.

Správa je popsána v samostatné příručce. Zkrácený návod k použití obsahuje rychlé a spolehlivé vysvětlení často používaných funkcí.

Servis

 Servisní oddělení Siemens může řešit pouze problémy nebo vady na samotném zařízení.
Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora nebo správce sítě.
Máte-li dotazy k telefonní přípojce, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě.

V případě problémů nebo vad na zařízení volejte prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi.

Použití

Telefon OpenStage byl vyvinut jako zařízení pro přenos hlasu a pro připojení k LAN a je určen pro umístění na pracovní stůl příp. na stěnu. Každé jiné použití je v rozporu s jeho určením.

Informace o typu telefonu

Identifikační údaje o telefonu najdete na typovém štítku na spodní straně zařízení; zde je uvedeno přesné označení produktu a jeho sériové číslo. Potřebné údaje o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému.

Tyto údaje musíte uvádět vždy při kontaktu s naším servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Šifrování hovoru

Váš OpenStage 40/40 G podporuje od softwarové verze release 2 (V1 R2.xxxx) šifrování hovoru v systému HiPath 2000/3000/5000 (od verze R 4), HiPath OpenOffice EE (V1). To Vám umožňuje používat svůj OpenStage pro volání zabezpečená proti odposlechu. Přenos hovoru je zašifrován a data se dešifrují na telefonu druhého účastníka a naopak.

Jestliže je na Vašem telefonu zapnut „zabezpečený režim“ (zeptejte se správce systému) a je sestaveno spojení k telefonu, který nepodporuje šifrování hovoru, volání není šifrované a tudíž nezabezpečené.

Váš správce může v komunikačním systému nadefinovat, zda budete na nešifrovaná volání upozorněni a jakým způsobem → strana 75.

Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displeje

- Pro zajištění dobré kvality hlasitého telefonování dbejte prosím na to, aby byl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) volný. Optimální vzdálenost je asi 50 cm.
- Pro dosažení co nejlepší čitelnosti displeje postupujte následovně:
 - Umístěte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla.
 - Seřídte kontrast podle svých potřeb → strana 110.

Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce

OpenStage 40/40 G je „vícelinkový“. To znamená, že na rozdíl od jednolinkových telefonů může správce systému zřídit na Vašem telefonu více linek. Každá z těchto linek má k dispozici vlastní telefonní číslo, prostřednictvím kterého můžete provádět popř. přijímat volání. Volně programovatelná doteková tlačítka slouží na vícelinkovém telefonu jako tlačítka linky → strana 92.

Při telefonování s vícelinkovým telefonem musíte přihlížet k některým zvláštnostem → strana 93.

Zvláštnost tvoří šéf-sekretářská konfigurace. Jedná se přitom o vícelinkový telefon se speciálními funkcemi (např. „Přepnutí vyzvánění“ a „Převzetí“) → strana 91.

Skupinové funkce

Pro ještě efektivnější telefonování může Váš správce systému zřídit různé skupinové funkce, jako např. skupiny pro převzetí volání, skupiny pro skupinovou přípojku a skupiny pro distribuci volání.

První seznámení s OpenStage


Následující informace seznamují uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displeji.

Uživatelské rozhraní OpenStage 40/40 G



1	Pomocí sluchátka můžete telefonovat jako obvykle.
2	Displej Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu → strana 21.
3	Přiřazením vlastních telefonních čísel a funkcí volně programovatelným dotekovým tlačítkům přizpůsobíte svůj telefon svým osobním požadavkům → strana 18.
4	Tlačítka funkcí vyvoláte při telefonování často používané funkce (např. rozpojení), jakož i servisní menu a schránku → strana 16.
5	Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku → strana 16.
6	Pomocí 5-cestného navigačního prvku ovládáte komfortně všechny funkce → strana 17.
7	Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel a psaní textu → strana 19.
8	Prostřednictvím signalizace volání jsou příchozí volání opticky signalizována.

Přípojky na spodní straně telefonu



Vlastnosti OpenStage 40/40 G

OpenStage	40	40 G
LCD displej, 40 x 6 znaků	✓	✓
Osvětlení displeje	✓	✓
Volně programovatelná doteková tlačítka	6	6
Plně duplexní funkce hlasitého telefonování	✓	✓
Náhlavní souprava -	✓	✓
Ethernetový přepínač 10/100 Mbps → strana 14	✓	-
Ethernetový přepínač 1000 Mbps → strana 14	-	✓
Rozhraní pro přídatné moduly	✓	✓
Montáž na zeď	✓	✓

Lepší využití síťových přípojek

OpenStage 40 má zabudovaný ethernetový přepínač 10/100 Mbps. OpenStage 40 G má zabudovaný ethernetový přepínač 1000 Mbps. To znamená, že můžete přímo prostřednictvím telefonu připojit PC k LAN.



Tímto typem připojení uspoříte síťovou přípojku použitého přepínače a potřebujete při odpovídajícím uspořádání méně síťových kabelů popř. kratší vedení.

OpenStage Key Module 40

OpenStage Key Module 40 je přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytuje dalších 12 prosvícených a volně programovatelných dotekových tlačítek.

Tato doteková tlačítka můžete stejně jako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání → strana 18.



Ke svému OpenStage 40/40 G můžete připojit až dva OpenStage Key Module 40.




Další technické vysvětlivky, bezpečnostní pokyny a instrukce ohledně montáže najdete v návodu k použití příslušenství.

Ten obržíte na Internetu na adrese

<http://www.enterprise-communications.siemens.com>

OpenStage Busy Lamp Field 40


 Váš OpenStage 40/40 G lze ve spojení s OpenStage Busy Lamp Field 40 upravit jako spojovatelské pracoviště (zeptejte se správce systému).

OpenStage Busy Lamp Field 40 je přídatný modul, který lze upevnit bočně na telefon a který Vám poskytuje dalších 90 prosvícených a volně programovatelných dotekových tlačítek.

Tato doteková tlačítka můžete stejně jako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání → strana 18.



K OpenStage 40/40 KG můžete připojit jeden přídatný modul OpenStage Busy Lamp Field 40.

 Další technické vysvětlivky, bezpečnostní pokyny a instrukce k instalaci lze najít v příslušné dokumentaci. Tu obdržíte na Internetu na adrese <http://www.enterprise-communications.siemens.com>

Popis tlačítek

K OpenStage Busy Lamp Field 40 jsou dodávány popisné štítky, na které můžete napsat funkci nebo jméno.

Alternativě můžete použít Key Labeling Tool (nástroj k popisování tlačítek) k pohodlnému vytvoření nových popisných štítků. Bližší informace o použití najdete na adrese:

<http://www.enterprise-communications.siemens.com>

> „Info Center“ > „Downloads“ > „Software“ > „Labeling Tools“

Popsaný štítek umístěte do pole příslušného tlačítka a přikryje průsvitnou fólií (matnou stranou nahoru).

Tlačítka

Tlačítka funkcí



Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Ukončení hovoru (rozpojení) → strana 33.
	Opakování volby → strana 32.
	Tlačítko pro pevné přesměrování (s červenou světelnou signalizací LED) → strana 35.
	Otevření schránky (s červenou světelnou signalizací LED) → strana 25.
	Otevření telefonu (s červenou světelnou signalizací LED) → strana 27.

Tlačítka pro nastavení zvuku













Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Zapnutí/vypnutí náhlavní hovorové soupravy → strana 42.
	Zapnutí/vypnutí mikrofonu (také při hlasitém telefonování) → strana 33.
	Nastavení nižší hlasitosti a světlejších kontrastů → strana 110.
	Zapnutí/vypnutí reproduktoru (s červenou světelnou signalizací LED) → strana 29.
	Nastavení vyšší hlasitosti a tmavších kontrastů → strana 110.

5-cestný navigační prvek



Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z mezikruží kolem 5-cestného navigačního prvku.

Tímto ovládacím prvkem ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displeji.


Ovládání	Funkce při stisku tlačítka
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V klidovém stavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> otevření menu klidového stavu → strana 22 <p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> vyvolání další úrovně <p>Kontextové menu je k dispozici:</p> <ul style="list-style-type: none"> otevření kontextového menu
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> o úroveň zpět <p>Při zadávání telefonních čísel pomocí blokové volby:</p> <ul style="list-style-type: none"> smazání znaků vlevo od kurzoru
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> listování směrem dolů
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> listování směrem nahoru
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V klidovém stavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> otevření menu klidového stavu → strana 22 <p>Záznam je vybrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> provedení akce

Volně programovatelná doteková tlačítka

Váš OpenStage 40/40 G má k dispozici 6 prosvícených dotekových tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce a telefonní čísla ve dvou úrovních.



Počet volně programovatelných dotekových tlačítek zvýšíte připojením přídatného modulu → strana 14.



V závislosti na naprogramování použijte doteková tlačítka jako:

- tlačítka funkcí → strana 65
- tlačítka cílové volby → strana 70
- tlačítka postupu → strana 68



Všechna volně programovatelná doteková tlačítka (kromě tlačítka pro přepínání 2. úrovně) můžete přiřadit ve dvou úrovních. K tomu musí být zřízeno tlačítko uroveň → strana 65 a rozšířená funkce tlačítek musí být aktivní (zeptejte se správce systému).

Vedle funkcí a postupů lze ve druhé úrovni rovněž uložit externí a interní telefonní čísla bez zobrazení LED → strana 70.




Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zahájíte volbu uloženého telefonního čísla.

Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka → strana 68.

Název funkce se zobrazí na displeji vlevo od tlačítka a nelze ho změnit, popis tlačítek cílové volby/pro přímé volání můžete definovat podle svého přání → strana 71.

Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného dotekového tlačítka.

Světelné signalizce (LED) u tlačítek funkcí a tlačítek pro přímé volání

LED		Význam tlačítka funkce	Význam tlačítka pro přímé volání
	nesvítí	Funkce je vypnuta.	Linka je volná.
	bliká ^[1]	Funkce je aktivní.	Linka je obsazena.
	svítí	Funkce je zapnuta.	Volání na lince.


^[1] Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.



Na vícelinkovém telefonu lze používat volně programovatelná doteková tlačítka jako tlačítka linky → strana 92.

Číslicová tlačítka

V situacích, ve kterých je možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout.













Příklad: Chcete-li napsat „h“, stiskněte 2x číslicové tlačítko . Během zadávání se zobrazí všechny možné znaky tohoto tlačítka. Zvýrazněný znak se krátce nato přemístí do zadávacího pole.



Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, stiskněte dlouze příslušné tlačítko, abyste nemuseli znaky volit.

Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě jména; např. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Přehled znaků (v závislosti na aktuálním nastavení jazyka)

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x
	[1]	1			
	a	b	c	2	
	d	e	f	3	
	g	h	i	4	
	j	k	l	5	
	m	n	o	6	
	p	q	r	s	7
	t	u	v	8	
	w	x	y	z	9
	+	.	-	0	
	[2]				
	[3]				

[1] Mezera


[2] Další písmeno jako velké

[3] Mazání znaků

Zadávání textu

Pomocí číslíkových tlačítek zadejte potřebné znaky.

Tlačítka  a  vyberte funkce.

Své zadání potvrďte pomocí .

Příklad: Změna popisu tlačítka → strana 71.

10:29	ST 28.11.07
ul popis: Ma	zadané znaky
ulozit	uložení zadání
#=smazat znak	mazání znaků ^[1]
zpet	
ukoncit	


[1] Alternativně stiskněte tlačítko .

Displej

OpenStage 40/40 G je vybaven nastavitelným černobílým LCD displejem. Nastavte sklon a kontrast podle svého přání → strana 110.

Klidový stav

Pokud netelefonujete popř. neprovádíte nastavení, nachází se Váš OpenStage 40/40 G v klidovém stavu.



Levá oblast obsahuje v 1. řádku stavovou řádku a pod ní 5-řádkovou oblast pro další zobrazení.

Uprostřed displeje se zobrazuje logo, které může zřídít Váš správce systému.

Pod logem se zobrazují popř. symboly, které Vás upozorňují na žádosti o zpětné volání, hlasové zprávy a popř. aktivované přesměrování volání.

Pravá oblast zobrazuje popis volně programovatelných dotekových tlačítek.

Význam symbolů

Symbol	Význam
☎	Funkce „Nerusit“ je zapnuta → strana 76.
📞	Blokování telefonu je zapnuto → strana 78.
✉	Obdrželi jste nové hlasové zprávy → strana 25.
➡	Přesměrování volání je aktivní → strana 35.

Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko 5-cestného navigačního prvku → strana 17, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Obsahuje vybrané funkce ze servisního menu → strana 27.

Menu klidového stavu může obsahovat následující záznamy:

- seznam volajících
- presmerovani zap.
- telefon zamknout
- NERUSIT zapnout^[1]
- textove odp. zap.
- vyzvaneni vypnout
- poslat zpravu
- zadosti o zpět. v.^[2]
- telefonni seznam
- primou odpov. zap.
- zobraz. cisla-vyp
- upozorneni bez tonu
- DISA interne

[1] Musí být aktivováno správcem systému.

[2] Zobrazuje se pouze tehdy, když jsou uloženy žádosti o zpětné volání.



Telefonní dialogy

Stavy a situace, závislé na spojení, např. když Váš telefon vyzvání, při volbě telefonního čísla nebo během hovoru, se graficky zobrazují na displeji.

Funkce, závislé na situaci, které se automaticky zobrazují na displeji, můžete vybrat a aktivovat 5-cestným navigačním prvkem → strana 17.




Rozsah a typ funkcí, které Vám mohou být nabízeny automaticky, se liší. Např. záznam „seznam volajících“ se zobrazuje jen tehdy, když jsou k dispozici skutečné záznamy.

Jestliže se vpravo od vybraného záznamu zobrazí šipka, je k dispozici další úroveň menu, kterou vyvoláte pomocí tlačítek  nebo  → strana 17.


Náhled při volbě

Příklad: Zvedli jste sluchátko popř. stiskli tlačítko reproduktoru a zadáváte telefonní číslo.




Náhled při blokové volbě

Příklad: Zadáváte telefonní číslo.



Náhled během stávajícího spojení

Příklad: Jste spojeni s telefonním partnerem.



Symboly častého stavu spojení

Symbol	Význam
—	Spojení je aktivní.
↘↗	Spojení bylo ukončeno.
⇄	Přidržíte spojení (např. při zpětném dotazu).
⌋	Váš telefonní partner přidrží spojení.

➡ Podrobný popis k různým funkcím najdete v kapitolách „Základní funkce“ → strana 28 a „Komfortní funkce“ → strana 42.


Schránka

V závislosti na Vašem komunikačním systému a jeho konfiguraci (zeptejte se správce systému) se v této aplikaci zobrazují vedle obdržených informací další zprávy o službách, jako např. HiPath Xpressions.

Zprávy


Jednotlivým interním účastníkům nebo skupinám můžete poslat krátké textové zprávy (informační texty).

V klidovém stavu (→ strana 21) Vás následující signály upozorní na nové zprávy:

- Signalizace tlačítka  se rozsvítí.
- Zobrazení na displeji → strana 21.

Stiskněte tlačítko schránky .

Příklad:



Popis ke zpracování záznamů → strana 82.

Hlasové zprávy

V případě připojeného systému hlasové pošty (např. Entry Voice Mail) jsou došlé zprávy rovněž signalizovány pomocí svítícího tlačítka „Schránka“.

Dodatečně se na displeji zobrazí příslušné hlášení (např. u Entry Voice Mail: „<x> nove zpravy“).

K poslechu hlasových zpráv sledujte prosím výzvy na displeji.

Seznam volajících

Jestliže nemůžete přijmout externí nebo interní volání, uloží se pokus o volání v seznamu volajících.

Také přijatá volání můžete uložit buď manuálně (interní i externí volání) nebo automaticky (pouze externí volání; na podrobnosti se zeptejte správce systému).

Váš telefon ukládá až 10 volání v chronologickém pořadí. Každé volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná nejaktuálnějším ještě nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od stejného volajícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizuje jen poslední platný časový údaj pro tohoto volajícího.

Seznam volajících se automaticky zobrazí → strana 47 v klidovém stavu → strana 22.



Volající účastníky, kteří nepředávají identifikační číslo, nelze zahrnout do seznamu volání.

Zobrazují se informace o volajícím a okamžiku volání.


Příklad:

10168 PETER	1x	ID volajícího
obsazeno	21.02.16:25	stav telefonu, datum, čas
volat		možné funkce
smazat		
listovat		
zobrazit seznam		




Popis ke zpracování seznamů volajících → strana 47.

Servisní menu

Pomocí tlačítka menu  získáte přístup k servisnímu menu Vašeho komunikačního systému. Dokud se nacházíte v menu, svítí signalizace tlačítka menu (LED) červeně.








Příklad:



Struktura menu zahrnuje několik úrovní. V rámci této struktury se v prvním řádku zobrazí právě volené menu a v dalších řádcích možnost tohoto menu.

Vyvolání

Servisní menu Vašeho komunikačního systému lze vyvolat třemi způsoby:

1. Stiskněte tlačítko menu , tlačítka  nebo  vyberte možnost a potvrďte tlačítkem .
2. Stiskněte tlačítko  a vyberte funkci z menu klidového stavu → strana 22.
3. V klidovém stavu stiskněte  nebo  a zadejte kód požadované funkce.



Přehled maximálně dostupných funkcí, jakož i příslušných kódů viz → strana 126.

Krok za krokem

Základní funkce



Aby bylo možné provést na zařízení popsané kroky, doporučuje se pozorně si pročíst úvodní kapitolu „První seznámení s OpenStage“
→ strana 12.

Příjem volání

OpenStage vyzvání nastaveným signálem. Dodatečně je volání signalizováno opticky zobrazením na displeji.

- V případě interního volání zazvoní Váš telefon jednou za čtyři vteřiny (jednotónové pořadí).
- V případě externího volání zazvoní dvakrát krátce po sobě za čtyři vteřiny (dvoutónové pořadí).
- V případě volání ze vstupního telefonu u dveří zazvoní Váš telefon krátce po sobě třikrát za čtyři vteřiny (třítonové pořadí).
- V případě druhého volání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí).



Váš správce systému může pro Vás změnit rytmy externích a interních volání. Tzn. že pro určité interní volající lze definovat určité rytmy volání.

Jsou-li informace o telefonním partnerovi (jméno, telefonní číslo) přenášeny, zobrazí se na grafickém displeji.



Jestliže během příchozího volání právě provádíte nastavení telefonu, tento postup se přerušuje.

Příjem volání sluchátkem

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník. Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Zvedněte sluchátko.

Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná hlasitost.



popř.  nebo 

Krok za krokem

Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování)

Pokyny k hlasitému telefonování

- Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonujete hlasitě.
- Hlasité telefonování funguje lépe, když nastavíte hlasitost reproduktoru tišeji.
- Optimální vzdálenost od telefonu je při hlasitém telefonování asi 50 cm.

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník. Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



nebo

popř. nebo 

nebo

popř. nebo 

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Potvrdíte.

Je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná hlasitost.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Stiskněte tlačítko.

Přepnutí na hlasité telefonování

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte.

Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná hlasitost.

Přepnutí na sluchátko

Předpoklad: Telefonujete hlasitě.

Zvedněte sluchátko.

Signalizace tlačítka zhasne.

Pokračujte v hovoru.

Krok za krokem

Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru

Osobám v místnosti můžete dovolit naslouchat Vašemu hovoru. Oznamte prosím svému telefonnímu partneru, že jste zapnuli reproduktor.

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Zapnutí



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Vypnutí



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Volba/volání

Volba



Zvedněte sluchátko.



Interní: Zadejte číslo volaného.

Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Účastník neodpovídá nebo má obsazeno



Položte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem



Interní: Zadejte číslo volaného.

Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.



Váš systém lze naprogramovat také tak, že musíte před volbou interního telefonního čísla stisknout tlačítko „interní“.

Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (je zapnuté automatické obsazení linky; zeptejte se správce systému).

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Účastník se ohlásí přes reproduktor



Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě.

Účastník se nehlásí nebo má obsazeno



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Volba tlačítka cílové volby

Předpoklad: Na dotekové tlačítko jste uložili telefonní číslo → strana 70.



Stiskněte tlačítko s uloženým číslem.
Je-li požadované telefonní číslo uloženo na druhé úrovni tlačítek, stiskněte předtím tlačítko pro přepínání úrovně „úroveň x“.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



Tlačítko cílové volby můžete aktivovat také během hovoru, automaticky se zahájí zpětný dotaz → strana 34.

Opakování volby

Tři naposledy volená externí telefonní čísla se automaticky uloží a můžete je znovu volit stiskem tlačítka.



Je-li funkce zřízena (zeptejte se správce systému), uloží se také zadaná čísla projektů → strana 74.

Zobrazení a volba uložených čísel



Stiskněte tlačítko (= naposledy volené telefonní číslo).

Stiskněte tlačítko 2x (= předposlední volené číslo).

Stiskněte tlačítko 3x (= třetí naposledy volené číslo).

nebo

listovat

volat

Potvrzujte, dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo.

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



U vícelinkového telefonu se vždy uloží číslo, naposledy volené na hlavní lince.

Krok za krokem



nebo



volání odmítnout

nebo

Ukončení hovoru

Položte sluchátko.

Stiskněte tlačítko.

Odmítnutí volání

Volání, která nechcete přijmout, můžete odmítnout. Volání je poté signalizováno na jiném určeném telefonu (zeptejte se správce systému).

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník.



Stiskněte tlačítko.

Vyberte a potvrďte.

Pokud nelze volání odmítnout, vyzvání Váš telefon dále. Na displeji se zobrazí „nyní nelze“ (např. u vráceného volání).

Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Jestliže chcete zamezit tomu, aby volající poslouchal Vaši konzultaci se spolupracovníkem, můžete dočasně vypnout mikrofon sluchátka nebo hlasitého telefonování. Právě tak můžete zapnout mikrofon hlasitého telefonování, abyste zodpověděli sdělení přes reproduktor Vašeho telefonu (přímé oslovení → strana 43).

Předpoklad: Existuje spojení, mikrofon je zapnut.



nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

zpetny dotaz



zpet k volajicimu

nebo

ukoncit a zpet

stridani hovoru

konference

pripojit partnera

**Volání druhého účastníka
(zpětný dotaz)**

Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka.
První účastník čeká.

Potvrďte.

Zavolejte druhého účastníka.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Zpět k prvnímu účastníkovi:

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

**Střídání k právě čekajícímu účastníkovi
(střídání mezi hovory)**

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Sestavení konference tří účastníků

Vyberte a potvrďte.



Není-li šifrování hovoru na telefonu účastníka konference aktivní nebo k dispozici, je celá konference nezabezpečená. Více informací o nezabezpečených spojeních viz v případě potřeby → strana 75.

Vzájemné spojení partnerů z konference

Vyberte a potvrďte.



Další informace o konferenci viz → strana 59.

Krok za krokem

zpetny dotaz



nebo

predani

Předání hovoru

Chce-li Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším spolupracovníkem, předejte spojení.

Potvrďte.

Zadejte číslo požadovaného účastníka, kterému chcete předat hovor.

Partnera popř. oznamte.

Položte sluchátko.

Vyberte a potvrďte^[1].

Přesměrování volání**Variabilní přesměrování**

Interní a/nebo externí volání můžete ihned přesměrovat k interním nebo externím telefonům (cílům). (Externí cíle vyžadují odpovídající konfiguraci systému).



Je-li zapnuto přesměrování, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

Je-li aktivní provolba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete volání přesměrovat také tam. Cíle: fax = 870, provolba = 871, faxová provolba = 872.

Jste-li cílem přesměrování, uvidíte na displeji telefonní číslo nebo jméno původce (horní řádek) a volajícího (dolní řádek).



Jestliže je Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 105!



nebo



Stiskněte tlačítko.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

[1]Rozdílina zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

Krok za krokem

presmerovani zap.

Vyberte a potvrďte.

1=vsechna volani

Potvrďte

nebo

2=jen externi volani

vyberte a potvrďte.

nebo

3=jen interni volani

vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.



Vypnutí přesměrování volání

Stiskněte tlačítko.

nebo

presmerovani vyp.

Vyberte a potvrďte.

Přesměrování po čase (CFNR)

Volání, která jste nepřijali po trojím vyzvánění (= standardní nastavení, zřizuje správce systému), nebo volání, která přicházejí, zatímco telefonujete, můžete automaticky předat jednomu z určených cílů.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

presm. po case zap.

Vyberte a potvrďte

popř.

je-li již telefonní číslo zadáno:

zmenit

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

- Pro interní cíle zadejte interní telefonní číslo.
- Pro externí cíle zadejte externí kód a externí telefonní číslo.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování po čase



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

Krok za krokem

presm. po case vyp.

Vyberte a potvrďte.

smazat

Potvrďte pro vypnutí a smazání cíle přesměrování.

nebo

ukončit

Vyberte a potvrďte, chcete-li vypnout přesměrování, nikoli smazat cíl.



Je-li zapnuto přesměrování po čase, zobrazí se na krátkou dobu po položení sluchátka na displeji „presm. po case k:“.

Krok za krokem

Přesměrování volání při poruše telefonu (CFSS)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete určit interní nebo externí cíl pro přesměrování volání, který je aktivní tehdy, když má Váš telefon poruchu.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

presm. CFSS zap.

Vyberte a potvrďte

popř.

je-li již telefonní číslo zadáno:

zmenit

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ulozit?

Potvrďte.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

presm. CFSS vyp.

Vyberte a potvrďte.

smazat

Potvrďte pro vypnutí a smazání cíle přesměrování.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte, chcete-li vypnout přesměrování a ponechat cíl přesměrování.

Krok za krokem

Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrovat volání na své přidělené mnohonásobné telefonní číslo (MSN) (číslo provolby) přímo v síti provozovatele.

Takto můžete např. večer přesměrovat svou firemní telefonní přípojku do svého soukromého bytu.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

presmer. EXT zap.

Vyberte a potvrďte.

1=ihned

Potvrďte

nebo

2=neprevzata volani

vyberte a potvrďte

nebo

3=pokud obsazeno

vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo vlastní provolby.



Zadejte číslo cíle (bez externího kódu).

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování

presmer. EXT vyp.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte zobrazený způsob přesměrování.



Zadejte číslo vlastní provolby.

Krok za krokem

Zpětné volání

Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. To platí také pro externí volání prostřednictvím ISDN spojovatelských pracovišť. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy o volání.

Zpětné volání obdržíte,

- jakmile již volaný účastník nemá obsazeno,
- jakmile účastník, který se neohlásil, provedl opět nějaký hovor.



Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), smažou se všechny žádosti o zpětné volání automaticky přes noc.

Uložení zpětného volání

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno nebo se nikdo nehlásí.

Potvrďte.

zpetne volani

Příjem zpětného volání

Předpoklad: Bylo uloženo zpětné volání.



Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí „zpet. volani: ...“.



Zvedněte sluchátko.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

nebo

prijmout

Vyberte a potvrďte.

Je slyšet vyzváněcí tón.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Krok za krokem

popř. ☐

Stiskněte zřízené dotekové tlačítko „zpet. volani“.

nebo



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

zadosti o zpet. v.

Vyberte a potvrďte^[1].

zobrazit dalsi

Vyberte a potvrďte, abyste zobrazili další záznamy.

smazat

Smazání zobrazeného záznamu

Potvrďte.

ukoncit

Ukončení prohlížení

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

[1] "Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000"

Krok za krokem

Komfortní funkce

Příjem volání

Příjem volání náhlavní soupravou

Předpoklad: Připojili jste náhlavní hovorovou soupravu.



Při příchozím volání bliká signalizace. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

nebo

prijmout

Potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Převzetí volání pro jiný telefon

Slyšíte vyzvánět jiný telefon.



Otevřte servisní menu → strana 27.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

prevzeti, cilene

Vyberte a potvrďte^[1].

Na displeji se zobrazí volaný účastník.

popř.

listovat

Vyberte a potvrďte, dokud se nezobrazí telefonní číslo/jméno požadovaného účastníka.

prevzit volani

Potvrďte.

nebo



Znáte-li číslo vyzvánějícího telefonu, zadejte je přímo.

[1] "Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000"

Krok za krokem

nebo



Stiskněte blikající tlačítko.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



Převzetí volání ve skupině → strana 102.

Přímé hlasité oslovení

Spolupracovnice nebo spolupracovník Vás osloví přímo přes reproduktor. Před ohlášením uslyšíte upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí jméno nebo telefonní číslo partnera.

Odpovědět můžete přímo nebo pomocí hlasitého telefonování.



Zvedněte sluchátko a odpovězte.

nebo

mikrofon zap

Potvrďte a odpovězte.

nebo



Stiskněte tlačítko a odpovězte.



Je-li uvolněna funkce přímé odpovědi (viz níže), nemusíte při odpovědi na ohlášení zapínat mikrofon. Odpovědět můžete ihned pomocí hlasitého telefonování. Je-li přímá odpověď zablokována (standardní nastavení), postupujte podle výše uvedeného popisu.

Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka → strana 52.

Uvolnění/zablokování přímé odpovědi

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

primou odpov. zap.

Vyberte a potvrďte

nebo

primou odpov. vyp.

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/ otvírání dveří

Je-li zřízen vstupní telefon, můžete ze svého telefonu hovořit s návštěvníkem u dveří a zapnout otevírací mechanismus dveří.

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete zapnout otevírací mechanismus dveří, aby návštěvník mohl sám dveře otevřít zadáním 5-místného kódu (např. prostřednictvím vysílače tónové volby nebo nainstalovaných číslíkových tlačítek).

Rozhovor s návštěvníkem přes vstupní telefon u dveří

Předpoklad: Váš telefon vyzvání.



Zvedněte sluchátko do 30 vteřin. Jste okamžitě spojeni se vstupním telefonem.

nebo



Zvedněte sluchátko po více než 30 vteřinách.



Zadejte číslo vstupního telefonu.

Otvírání dveří během volání ze vstupního telefonu

Potvrďte.

Otvírání dveří bez volání ze vstupního telefonu

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo vstupního telefonu.



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení prostřednictvím počítačové sítě), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 105!

otevrit dveře



dalsi funkce →

otevirac dveri



Krok za krokem



Otvírání dveří pomocí kódu (na dveřích)

Po zazvonění zadejte 5-místný kód (pomocí číselových tlačítek nebo vysílače tónové volby). Podle způsobu naprogramování otvíracího mechanismu dveří je signál dveřního zvonku přeměrován nebo nikoli.



Zapnutí otvíracího mechanismu dveří

Otevřte servisní menu → strana 27.

prepinac →

Vyberte a potvrďte.

povoleni dveri zap

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo vstupního telefonu.



Zadejte 5-místný kód. Standardní kód = „00000“.

nebo

3=zmenit kod dveri

Pro změnu kódu vyberte a potvrďte.

1=otevrit s vyzvanenim

Vyberte a potvrďte.

nebo

2=otevrit bez vyzvan.

Dveře lze otevřít i bez vyzvánění zvonku.



Vypnutí otvíracího mechanismu dveří

Otevřte servisní menu → strana 27.

prepinac →

Vyberte a potvrďte.

povoleni dveri vyp

Vyberte a potvrďte.

Převzetí volání ze záznamníku

Je-li k Vašemu systému připojen záznamník (zeptejte se správce systému) a Vy jste naprogramovali na tlačítko jeho interní telefonní číslo → strana 65, můžete převzít volání ze záznamníku.



Signalizace svítí. Stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Volba/volání

Bloková volba/oprava telefonního čísla

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zadat telefonní číslo, aniž by se hned provedla volba. V případě potřeby pak můžete telefonní číslo opravit. Volba se provede až tehdy, když si to budete přát.



Interní: Zadejte telefonní číslo.
Externí: Zadejte externí kód a telefonní číslo.

Volba zadaného/zobrazeného telefonního čísla



Zvedněte sluchátko.

nebo

volte prosím

Potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Oprava zadaného telefonního čísla



Telefonní číslo lze opravovat jen během zadání. Uložená telefonní čísla, např. pro opakování volby, nelze opravit.



Stiskněte.
Smaže se vždy naposledy zadaná číslice.



Zadejte požadovanou číslici(e).

Přerušit blokovanou volbu

zrusit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Seznam volajících

Podrobné informace, jakož i příklady zobrazení záznamů viz → strana 26.

Prohlížení seznamu volajících

Předpoklad: Správce systému zřídil pro Váš telefon seznam volajících.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Potvrďte^[1].

Zobrazí se nejaktuálnější záznam v příslušném seznamu, viz příklad → strana 26.

Pro zobrazení dalších volání vždy stiskněte.

Ukončení prohlížení

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Podrobné prohlížení volání

Předpoklad: Při prohlížení seznamu volajících se zobrazí požadované volání → strana 26.

Stiskněte pro zobrazení podrobných informací.

Volba čísla ze seznamu volajících

Předpoklad: Při prohlížení seznamu volajících se zobrazí požadované volání → strana 26.

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



Při vytvoření spojení se účastník ze seznamu volajících automaticky smaže.

[1] "Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000"

Krok za krokem

smazat


nebo


nebo



telefonni seznamu

popř.

1=interni

 nebo 

nebo

listovat vpřed

nebo

listovat vzad

nebo



volat

Smazání záznamu ze seznamu volajících

Předpoklad: Při prohlížení seznamu volajících se zobrazí požadované volání → strana 26.

Potvrďte.

Volba z interního telefonního seznamu

Interní telefonní seznam obsahuje všechna interní telefonní čísla a centrální čísla zkrácené volby, pro která bylo zadáno jméno. Zeptejte se správce systému, zda byla tato funkce zařízena.

Předpoklad: Pro telefonní čísla, uložená v systému, byla zadána jména.

Zvedněte sluchátko.

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Potvrďte.

Je-li zřízeno více telefonních seznamů:

Potvrďte.

Zobrazí se první záznam.

Stiskněte

vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte pro přechod k dalšímu nebo předchozímu záznamu.

Zadejte požadované jméno nebo pouze počáteční písmeno pomocí číselnicových tlačítek → strana 19.

Zobrazí se požadovaný záznam

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Krok za krokem

Volba z databáze LDAP

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete vyhledat data telefonního seznamu v databázi LDAP a volit telefonní číslo nalezeného účastníka.

Předpoklad: V systému je zřízeno vyhledávání LDAP.



nebo



nebo



telefonní seznam

popř.

2=LDAP

Zvedněte sluchátko.

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Otevřete menu klidového stavu → strana 22.

Potvrďte.

Je-li zřízeno více telefonních seznamů:

Vyberte a potvrďte.



Pomocí číselových tlačítek zadejte požadované jméno → strana 19 (max. 16 znaků). Částečná zadání jsou možná, např. „mei“ pro „Meier“.

popř.

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete rovněž vyhledat příjmení a jméno. Pro oddělení příjmení a jména mezerou zadejte „O“. Částečná zadání jsou možná, např. „mei p“ pro „Meier Peter“.

popř.

smazat znak

Vyberte a vždy potvrďte. Naposledy zadané písmeno se smaže.



Je-li u rozsáhlých databází zadáno velmi málo znaků, může při vyhledávání dojít k neúplnému zobrazení výsledků → strana 50.

hledat

Potvrďte.

Hledá se jméno. Toto může trvat několik vteřin.

Krok za krokem

volat

nebo

nebo

listovat vpřed

nebo

listovat vzad

volat

zmenit retezec hledani

zobrazeni vysledku

nebo

zmenit retezec hledani

Zobrazí se výsledky

Pokud byl nalezen přesně jeden účastník, zobrazí se.

Potvrďte.

Pokud bylo nalezeno více účastníků (max. 50), zobrazí se jméno prvního z nich.

Stiskněte

vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Nebyl nalezen žádný účastník

Jestliže nebyl nalezen žádný účastník se znaky Vašeho dotazu pro hledání, rozšiřte oblast hledání, např. smazáním znaků.

Vyberte a potvrďte.

Sledujte další průběh, viz výše.

Bylo nalezeno příliš mnoho účastníků

Jestliže bylo nalezeno více než max. 50 účastníků se znaky Vašeho dotazu pro hledání, může se zobrazit pouze neúplný seznam výsledků.

Tyto výsledky si můžete prohlédnout a vybrat si z nich nebo změnit hledání (např. omezit hledání zadáním dalších znaků).



V tomto případě se doporučuje hledání dále omezit, aby byli zobrazeni všichni vhodní účastníci.

Potvrďte pro zobrazení úplného seznamu. Sledujte další postup, viz výše.

Omezte hledání.

Vyberte a potvrďte pro změnu hledání. Sledujte další postup, viz výše.

Krok za krokem

Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby

Předpoklad: Znáte centrální čísla pro zkrácené volby (zeptejte se správce systému).



Otevřete servisní menu → strana 27.

volit c. zkrac. vol.



Vyberte a potvrďte.

popř.



Zadejte 3-místné číslo zkrácené volby.

Dovolba

Podle potřeby můžete k uloženým telefonním číslům dovolit další číslice (např. provolba k účastníkovi). Je-li tato funkce zřízena, volí se automaticky dovolba (např. „0“ pro ústřednu), pokud nevolíte v průběhu 4 až 5 vteřin žádné další číslice.

Volba tlačítka pro zkrácené volby

Předpoklad: Zřídili jste tlačítka pro zkrácené volby → strana 51.



Otevřete servisní menu → strana 27.

volit c. zkrac. vol.



Vyberte a potvrďte.





Stiskněte tlačítko.

Stiskněte požadované tlačítko pro zkrácenou volbu.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Zřízení tlačítek pro zkrácené volby

Tlačítkům  až  lze přiřadit 10 často používaných telefonních čísel.



Otevřete servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

zmenit zkrac. volbu



Vyberte a potvrďte^[1].

Stiskněte tlačítko.

[1] "Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000"

Krok za krokem



Stiskněte požadované tlačítko pro zkrácenou volbu. Je-li tlačítko již obsazeno, zobrazí se příslušné telefonní číslo.

zmenit

Potvrďte.



Zadejte nejdříve externí kód a poté externí telefonní číslo.

uložit

Potvrďte.

nebo

Jestliže jste zadali špatné telefonní číslo:

zpet

Vyberte a potvrďte. Všechny zadané číslice se smažou.

dalsi cil

Potvrďte.

nebo

zmenit

Vyberte a potvrďte.

nebo

smazat

Vyberte a potvrďte.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte.

Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor

Přes reproduktor telefonu (zeptejte se správce systému) můžete přímo oslovit interního účastníka se systémovým telefonem.



Otevřte servisní menu → strana 27.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

prime osloveni

Vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.



Reakce na přímé oslovení → strana 43.

Krok za krokem

Přímé diskrétní oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete se napojit do probíhajícího hovoru interního účastníka, který má systémový telefon s displejem.

Takto můžete nepozorovaně naslouchat a hovořit s interním účastníkem, aniž by další účastník Váš rozhovor slyšel (diskrétní oslovení).



Zvedněte sluchátko.

Zadejte kód.



Zadejte interní telefonní číslo



Správce systému může Váš telefon před přímým diskrétním oslovením chránit.

Automatické sestavení spojení (horká linka)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří se po vyzvednutí sluchátka automatické spojení k definovanému internímu nebo externímu cíli.



Zvedněte sluchátko.

Podle nastavení se provede spojení **ihned** nebo teprve **po** určené **době** (zapnutí prodlevy).

Rezervace linky

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete rezervovat obsazenou linku pro sebe. Jakmile se linka uvolní, obdržíte volání a na displeji se objeví upozornění.

Předpoklad: Na displeji se zobrazí „je obsazeno“.

Potvrďte.

rezervovat linku

Uvolnění rezervované linky:

Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí „linka je volná“.



Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón.



Zadejte externí telefonní číslo.

Krok za krokem

Přidělení telefonního čísla

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete před volbou externího telefonního čísla přidělit své telefonní přípojce určité telefonní číslo (číslo provolby). To se pak zobrazí na displeji volaného účastníka.



Otevřte servisní menu → strana 27.

docasne MSN

Vyberte a potvrďte.



Zadejte požadované číslo provolby.



Volte externí telefonní číslo.

Zprostředkovaná volba/podpora volby

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pro volbu čísel nebo sestavení spojení na svém telefonu využívat podporu jiného zařízení. Obslužný postup závisí na tom, zda je podpora volby připojena ke **sběrnici S₀** nebo **přípojce a/b**.

Svůj systémový telefon můžete rovněž použít jako podporu volby pro jiné telefony.

Podpora volby na sběrnici S₀:

Vyberte cíl na PC a zahajte volbu.

Reproduktor Vašeho telefonu je zapnut. Při ohlášení partnera zvedněte sluchátko.

Podpora volby na přípojce a/b:



Vyberte cíl na PC a zahajte volbu.

Na displeji počítače se zobrazí „zvedněte sluchátko“. Zvedněte sluchátko.

Podpora volby z Vašeho telefonu pro jiný telefon:



Otevřte servisní menu → strana 27.

zprostredk. volba

Vyberte a potvrďte.



Zadejte interní telefonní číslo („volba pro:“).



Zadejte požadované telefonní číslo.

Krok za krokem

Během hovoru

Druhé volání (upozornění)

Jestliže zůstáváte i během hovoru dosažitelní pro dalšího volajícího účastníka, ohlásí Vám upozorňovací tón druhé volání.

To můžete buď ignorovat nebo přijmout. Jestliže druhé volání přijmete, můžete první hovor ukončit nebo také odstavit do čekání a pokračovat v něm později. Druhému volání nebo upozorňovacímu tónu můžete také zabránit → strana 56.

Předpoklad: Při telefonování uslyšíte upozorňovací tón (asi každých šest vteřin).

Ukončení prvního hovoru a příjem druhého volání:



Položte sluchátko. Váš telefon vyzvání.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.



Přijměte druhé volání. Zvedněte sluchátko.

Přidržení prvního hovoru a příjem druhého volání:

upozorn. přijmout

Vyberte a potvrďte.

Věnujte prosím pozornost poznámkám o šifrování hovoru → strana 75.

Jste spojeni s druhým volajícím. První účastník čeká.

Ukončení druhého hovoru, pokračování v prvním:

ukončit a zpet

Potvrďte.

nebo



Položte sluchátko. Na displeji se zobrazí „vrac. volání: ...“.



Zvedněte sluchátko.

Jste opět spojeni s prvním účastníkem.

Krok za krokem

Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/povolit signalizaci druhého volání během hovoru pomocí automatického upozornění → strana 55.



Otevřte servisní menu → strana 27.

aut. druhe vol. vyp

Vyberte a potvrďte^[1]

nebo

aut. druhe vol. zap

vyberte a potvrďte.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu

Upozorňovací tón druhého volání (asi každých šest vteřin) můžete potlačit. Jednorázový speciální oznamovací tón Vás pak upozorní na druhé volání.

Zapnutí upozornění



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

upozorn. s tonem

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí upozornění



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

upozorn. bez tonu

Vyberte a potvrďte.

Uložení telefonního čísla

Telefonní číslo svého partnera můžete uložit pro pozdější opakování volby ze seznamu volajících → strana 47.

Předpoklad: Hovoříte nebo je volán externí účastník.

Potvrďte.

cislo registrovat

[1] "Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000"

Krok za krokem

Parkování hovoru

Můžete zaparkovat až 10 interních a/nebo externích hovorů. Zaparkovaná volání lze zobrazit a převzít na jiném telefonu. Tímto způsobem můžete např. pokračovat v hovoru na jiném telefonu.

Předpoklad: Hovoříte.



Otevřte servisní menu → strana 27.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

parkovani

Vyberte a potvrďte.



Zadejte a zapamatujte si číslo parkovací pozice 0 - 9. Pokud se zadané číslo parkovací pozice nezobrazí, znamená to, že je již obsazeno; zadejte prosím jiné číslo.

Převzetí zaparkovaného hovoru

Předpoklad: Je zaparkován jeden nebo více hovorů. Telefon je v klidovém stavu.



Otevřte servisní menu → strana 27.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

zpet z parkovani

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo požadované parkovací pozice. Není-li zadané číslo parkovací pozice obsazeno, nemůžete hovor přijmout.



Jestliže není zaparkovaný hovor převzat, dostane se volání po určité době opět tam, kde bylo zaparkováno (= vrácené volání).

Krok za krokem

Přidržení externích hovorů

Jestliže jste na svém telefonu naprogramovali tlačítko Držení → strana 65, můžete převést externí volání do držení.

Takto může každý účastník převzít hovor na přiřazené lince.

Stiskněte tlačítko „držení“.

drzeni linky: 801

Objeví se hlášení příslušné linky (např. 801), zapamatujte si číslo linky.

Signalizace přiřazeného tlačítka linky, je-li k dispozici, pomalu bliká.

popř.



nebo



Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko.

V závislosti na konfiguraci je možné, aby také ostatní účastníci mohli přidržovaný hovor přijmout.

Převzetí přidržovaného hovoru:

Předpoklad: Je přidržován jeden nebo více hovorů. Telefon je v klidovém stavu.



Otevřte servisní menu → strana 27.

prevzeti, linka

Vyberte a potvrďte.

nebo



Je-li k dispozici tlačítko „navrat“ → strana 65, stiskněte tlačítko.



Zadejte číslo linky, které jste si zapamatovali.

nebo



Je-li pro příslušnou linku k dispozici „linka“: Signalizace pomalu bliká, stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Vedení konference

Při konferenčním spojení můžete hovořit až se čtyřmi partnery současně. Může se jednat o externí i interní účastníky.



Jen svolávající konference může připojit a odpojit účastníky.



zridit konferenci

Zavolejte prvního účastníka.



konference

Vyberte a potvrďte.

Zavolejte druhého účastníka. Oznamte vytvoření konference.

Vyberte a potvrďte.

Tón signalizuje každých 30 vteřin (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vzniklo konferenční spojení.



Není-li šifrování hovoru na telefonu účastníka konference aktivní nebo k dispozici, je celá konference nezabezpečená. Více informací o nezabezpečených spojení viz v případě potřeby → strana 75.

zpet k cekajicimu

Jestliže se druhý účastník nehlásí

Potvrďte.

—konference →

Rozšíření konference až na pět účastníků

Potvrďte.

konfer. rozsirit

Potvrďte.



konference

Zavolejte nového účastníka. Oznamte vytvoření konference.

Vyberte a potvrďte.

Odpojení účastníka z konference

Jste zapojeni do konference a chcete odpojit jednoho z účastníků.

└ 23189 Coco →

Vyberte a potvrďte.

ucastnika odpojit

Potvrďte.

Krok za krokem

— konference →

pripojit partnera

nebo



— konference →

konfer. ukoncit

nebo



hovory →

tonova volba



Jestliže se účastník, který byl zapojen do konference prostřednictvím nezabezpečeného spojení, odpojí, zůstává konference nezabezpečena.

Odpojení se z konference

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Je-li tato funkce zřízena, položte sluchátko (zeptejte se správce systému).

Ukončení konference

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Je-li tato funkce zřízena, položte sluchátko (zeptejte se správce systému).

Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF)

K ovládání zařízení, jako např. telefonního záznamníku nebo automatických informačních systémů, můžete během spojení zadat příkazy v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby (DTMF).

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Tlačítka až , a můžete nyní zadat příkazy v režimu tónové dovolby.



Při ukončení spojení se rovněž ukončí tónová dovolba. Podle konfigurace systému může být zahájena tónová dovolba ihned po vytvoření spojení.

Krok za krokem

Záznam hovoru

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete hovor nahrávat.

Předpoklad: Hovoříte, je zřízeno tlačítko „nahrávání“ → strana 65.



Stiskněte tlačítko „nahrávání“. Signalizace se rozsvítí.

Příslušné ohlášení upozorní Vás a Vašeho telefonního partnera, že bylo spuštěno nahrávání. Až do ukončení záznamu zazní přibližně každých 15 vteřin signální tón.



Během nahrávání hovoru nelze připojit dalšího telefonního partnera.

Ukončení záznamu



Stiskněte svítící tlačítko „nahrávání“. Signalizace zhasne.

Poslech záznamu

Přehrání záznamu závisí na použitém systému hlasové pošty (viz příslušný návod k použití).

Krok za krokem

zpetny dotaz



prime osloveni



nebo

predani



hovory →

signal do site



Předání hovoru po ohlášení

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete již probíhající hovor oznámit skupině účastníků → strana 52 přímým oslovením (ohlášení → strana 100).

Jestliže člen skupiny přijme žádost o volání, můžete čekající hovor předat.

Předpoklad: Hovoříte.

Potvrďte. Telefonní partner čeká.

Stiskněte tlačítko.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo skupiny.

Oznamte hovor ohlášením.

Jestliže člen skupiny hovor přijme → strana 43, jste s ním spojeni.

Položte sluchátko.

Vyberte a potvrďte^[1].



Jestliže se do 45 vteřin nevytvoří spojení mezi oběma dalšími účastníky, volání se Vám vrátí (= vrácené volání).

Vyslání signálu do sítě

Pro aktivaci služeb/funkcí ISDN přes analogové linky provozovatele sítě nebo jiných komunikačních platforem (jako např. „Zpětný dotaz“), musíte před volbou kódu služby nebo telefonního čísla vyslat signál na linku.

Předpoklad: Sestavili jste externí spojení.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte kód služby a/nebo telefonní číslo.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“

Krok za krokem

upozorňujete!

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornění – připomenutí

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem.

Vyčkejte (asi 5 vteřin), dokud se na displeji neobjeví „upozorňujete!“ a obsazovací tón se změní na vyzváněcí.

Volaný účastník může nyní reagovat → strana 55.



Volaný účastník se může před automatickým upozorněním chránit → strana 56.

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), uslyšíte vyzváněcí tón a na displeji se okamžitě zobrazí „upozorňujete!“.

napojení

Napojení – vstup do hovoru

Napojení je možné pouze tehdy, je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému).

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit s volaným účastníkem.

Vyberte a potvrďte.

Volaný účastník a jeho telefonní partneři uslyší každé dvě vteřiny upozorňovací tón.

Má-li volaný účastník systémový telefon s displejem, zobrazí se: „napojení: (telefonní číslo nebo jméno)“.

Můžete ihned hovořit.

Krok za krokem

Noční zapojení

Máte-li oprávnění, můžete všechna externí volání při nočním zapojení, např. v polední přestávce nebo po pracovní době, ihned přeměřovat k určitému internímu telefonu (noční cíl). Noční stanici může určit správce systému (standardní noční zapojení) nebo Vy sami (dočasné noční zapojení).



Jestliže je Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 107!

Zapnutí

Vyberte a potvrďte.

nocni zapoj. zap.

*=standardni

nebo



Zadejte číslo cíle (dočasné noční zapojení).

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí

Vyberte a potvrďte.

nocni zapoj. vyp.

Kromě toho může správce systému zřídit „Automatické noční zapojení“. V závislosti na nastavení je automatické noční zapojení aktivováno pro Váš telefon v určitých časových intervalech.

Automatické noční zapojení můžete zrušit vypnutím nebo nočním zapojením, které si sami zřídíte (viz výše).

Krok za krokem

Programování dotekových tlačítek

Dotekovým tlačítkům svého OpenStage 40/40 G můžete přiřadit často používané funkce, telefonní čísla nebo postupy.

Zřízení tlačítek funkcí

Viz také → strana 18.



Nabízeny jsou všechny dostupné funkce, viz přehled → strana 66.

Příklad: Zřízení „tlačítka pro přepínání úrovní“



nebo



Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Otevřte servisní menu → strana 27.

programovani tlac.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte tlačítko.

tlacitko zmenit

Potvrďte.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

prepinani 2.urovne

Potvrďte.

popř.

ulozit neuplne

Vyberte a potvrďte.

Několik funkcí (např. „Přesměrování“) lze uložit jako neúplné. Tzn., že později při spuštění funkce stiskem tlačítka jsou zapotřebí ještě další zadání.

ukoncit

Potvrďte.

nebo

jine tlacitko

Vyberte a potvrďte.

Popis se zobrazí automaticky a nelze ho změnit.

Stav funkce poznáte podle zobrazení světelné signalizace → strana 18 a → strana 66.

Krok za krokem

Přehled funkcí

Funkce jsou rozděleny do následujících menu:

- Cile
- Prepinac
- PIN a opraveni
- Hovory
- Dalsi funkce



Výběr funkcí, které jsou k dispozici, závisí na konfiguraci. Pokud nějakou funkci postrádáte, zeptejte se správce systému.

Světelná signalizace uložených funkcí

Přesměrování, přesměrování EXT, přesměrování MULAP, noční zapojení, funkce „Nerušit“, zamknutí telefonu, textová odpověď, vyzvánění vyp/zap, přímá odpověď zap/vyp, skupinové vyzvánění zap/vyp, potlačení zobrazení telefonního čísla, upozornění, upozornění bez tónu, přepnutí vyzvánění, nahrávání, otvírání dveří zap/vyp, přepínač (jen pro HiPath 3000), přiřazení vyzvánění, přepínání 2. úrovně, distribuce volání (k dispozici zap/vyp, zpracování zap/vyp), noční cíl zap/vyp, uvolnění konference MULAP:



Uložená funkce není zapnuta.



Uložená funkce je zapnuta.

Zpětné volání:



Nenastavili jste zpětné volání.



Nastavili jste zpětné volání.

Telefonní číslo (interní), přímé volání:



Účastník netelefonuje.



Účastník telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.



Rychlé blikání - volání, přijměte prosím.

Pomalé blikání - je volán jiný účastník a volání ještě nebylo přijato.

Tlačítko hovoru, obecné tlačítko hovoru, tlačítko linky, tlačítko MULAP, dočasná MSN:



Na přiřazené lince neprobíhá žádný hovor.



Na přiřazené lince probíhá hovor.



Rychlé blikání - na linku došlo volání; pro jeho příjem stiskněte dotekové tlačítko.

Pomalé blikání - hovor na příslušné lince je přidržován.

Krok za krokem

Tlačítko odchozího svazku:

Minimálně jedna linka je volná.



Všechny linky odchozího svazku jsou obsazeny.

Prohlížení hovorného:

Od posledního prohlížení nedošlo k zpoplatněnému volání.



Od posledního prohlížení došlo k zpoplatněným voláním.

**Přesměrování, přesměrování MULAP:**

Pomalé blikání - Vaše linka jste cílem přesměrování.

Informace o faxu/telefonní záznamník:

Nebyly přijaty žádné faxové zprávy ani se žádná zpráva neuložila v telefonním záznamníku.



Přijmut fax nebo nová zpráva v záznamníku.

Zobrazení počtu volání:

Nečeká žádné volání.



Rychlé blikání - čekají volání (je překročen určený počet).

Pomalé blikání - čekají volání (je dosaženo určeného počtu).

Telefonní datová služba:

Neexistuje spojení s aplikací.



Aktivní spojení s aplikací.



Pomalé blikání – spojení s aplikací je přechodně přerušeno.

Následné funkce uložené na tlačítkách jsou bez světelné signalizace:

telefonní číslo (externí), programování tlačítek (postup), zachycení, zkrácená volba, tlačítko rozpojení, zamknutí všech telefonů, posílání zprávy, telefonní seznam (1 = interní, 2 = LDAP), upozornění, střídání hovorů, konference, přímé oslovení, opakovaný příjem, rezervní linka, uvolnění linky, dočasný telefon, napojení, parkování, převzetí cílené, skupina pro převzetí volání, číslo projektu, zobrazení hovorného, vyhledávání osob, přihlášení, termín, otvírání dveří, tónová volba, signální tlačítko, tísňové volání, tlačítko přidržení, interní zpětný dotaz, zpětný dotaz, zprostředkovaná volba, zprostředkovaná služba, telefonní datová služba, mobilní login, diskrétní oslovení.

Krok za krokem

Uložení postupu (obslužných kroků) na tlačítko

Telefonní čísla a funkce, které vyžadují dodatečná zadání, tzn., že obsahují několik obslužných kroků, můžete uložit na tlačítko svého telefonu.

Takto lze na tlačítko uložit např. funkci „Zprostředkovaná volba“ → strana 54 spolu se zbývajícím zadáním (číslo telefonu, pro který je voleno a volené telefonní číslo).

Uložit lze rovněž telefonní čísla, která vyžadují další zadání, ale také např. nutné pauzy.



nebo




programovani tlac.



tlacitko zmenit

dalsi funkce →

programovani tlacitek



popř.

ulozit

nebo

zpet

ukoncit

nebo

jine tlacitko

Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte postup. Příklad: *67 231 123456

Kód pro zprostředkovanou volbu.

Číslo telefonu, pro který je voleno

volené telefonní číslo.

Pro zadání pauz stiskněte tlačítko „Pauza“ (na displeji se zobrazí „P“).

Potvrďte.

Jestliže jste zadali špatné číslo:

Vyberte a potvrďte. Všechny zadané číslice se smažou.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Uložený postup volte stiskem příslušného dotykového tlačítka. U postupů se zapínatelnými/vypínatelnými funkcemi zapnete požadovanou funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji vypnete.

Tlačítko postupu můžete aktivovat také během hovoru, uložené číslice se vysílají automaticky jako signály tónové volby → strana 60.

Hlášení na displeji při ukládání funkcí viz → strana 115.

Krok za krokem

Zřízení tlačítek cílové volby

Interními a externími telefonními čísly můžete obsadit také 2. úroveň tlačítek. Na 2. úrovni není pro interní telefonní čísla k dispozici funkce LED. Pro obsazení druhé úrovně je třeba zřídit tlačítko „prepínání 2. úrovně“ → strana 65.

Viz také → strana 18.



Stiskněte dlouze tlačítko.

nebo



Otevřete servisní menu → strana 27.

programovani tlac.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte tlačítko.

tlacitko zmenit

Potvrďte.

popř.

dalsi uroven

Vyberte a potvrďte.

cile →

Potvrďte.

volaci cislo

Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.

Jestliže jste zadali nesprávné číslo:



Stiskněte. Tím se smažou všechny zadané číslice.

ukoncit

Potvrďte.

nebo

jine tlacitko

Vyberte a potvrďte.

nebo

popis tlacitek

Vyberte a potvrďte → strana 71.



Uložené číslo volíte stiskem tlačítka
→ strana 32.


Telefonní číslo můžete uložit také během hovoru.

Krok za krokom

Změna popisu

Při programování tlačítka cílové volby můžete také dodatečně změnit předem určený popis.



 Popis tlačítek funkce nelze změnit.

Přizpůsobení popisu

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte požadované tlačítko.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte text pomocí číslcových tlačítek
→ strana 20.


Vyberte a potvrďte pro obnovení standardního popisu.

Potvrďte pro převzetí změn.

Vyberte a potvrďte.

Potvrd'te.



 Přizpůsobte kontrast popisu tlačítka svému prostředí → strana 110.

Smazání programování dotekových tlačítek

Smazání funkce/telefonního čísla/popisu

Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Vyberte a potvrďte.



programovani tlac.

popis tlacitek

zmenit

standardni popis

- uložit

nebo

zpet

ukonciti

Vymazat

Krok za krokem

Kontrola/přiřazení hovorného

Zobrazení hovorného pro Váš telefon

Pro aktuální hovor

Po ukončení hovoru se při standardním nastavení zobrazí na displeji poplatky za provedené hovory.

Pokud se má hovorné zobrazovat v závislosti na nastavení průběžně během zpoplatněného hovoru nebo po jeho ukončení, musí o to zažádat Váš správce systému u provozovatele sítě.

V souladu s provozovatelem sítě se zobrazují také bezplatné externí hovory. Na displeji se objeví před nebo během hovoru nápis „bez poplatku“.

Je-li tato funkce zřízena, zobrazí se na displeji volené číslo a/nebo délka hovoru.



V případě předávaného hovoru se poplatky přiřadí telefonu, na který je hovor předáván.

Pro všechny hovory a naposledy realizovaný hovor

Nejdříve se zobrazuje hovorné pro naposledy realizovaný zpoplatněný hovor. Nabíhající hovorné (částka) se zobrazí po pěti vteřinách.



Otevřte servisní menu → strana 27.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

zobrazeni poplatku

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Zobrazení hovorného pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete si nechat zobrazit a také vytisknout zpoplatněná volání pro jiné telefony (např. telefonní budky).

Předpoklad: Tlačítku jste přiřadili funkci „zobrazení poplatku“ → strana 65.

Jestliže signalizace svítí, byl od posledního zobrazení uskutečněn zpoplatněný hovor.

Stiskněte tlačítko „zjistit cenu“. Zobrazí se zpoplatněná volání.

Stiskněte pro zobrazení dalších zpoplatněných volání.

Vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

nebo

nebo

nebo

Krok za krokem

Volání s výpočtem hovorného

Externí odchozí volání můžete přiřadit určitým projektům.

Předpoklad: Správce systému určil pro Vás čísla projektů.



Otevřte servisní menu → strana 27.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

cislo projektu

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo projektu.

popř. #

Stiskněte tlačítko.

nebo

#=ulozit

Potvrďte.

Nutné podle konfigurace (zeptejte se správce systému):



Zadejte externí telefonní číslo.



Číslo projektu můžete zadat také během hovoru.

Krok za krokem

Privátní oblast/zabezpečení

Šifrování hovoru (pouze pro HiPath 2000/
3000/5000/HiPath OpenOffice EE)

Viz rovněž → strana 10.

Poznámky o šifrování hovoru

Poznámky o nešifrovaných voláních

Váš správce může v komunikačním systému nadefinovat, zda budete upozorněni na nešifrovaná volání a jakým způsobem.



Upozorňovací tón

a/nebo

standardní volání

zobrazení.

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Abyste nebyli rušeni, můžete vypnout vyzvánění. Volání jsou pak signalizována pouze zobrazením volacího znaku na displeji nebo blikáním příslušného tlačítka (např. tlačítka linky).

Zapnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

vyzvanení zapnout

Vyberte a potvrďte^[1].

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

vyzvanení vypnout

Potvrďte.

[1]Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

Krok za krokem

NERUSIT zapnout

NERUSIT vypnout

zobraz.cisla-vyp

zobraz.cisla-zap

Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“

Abyste nebyli rušeni, můžete zapnout funkci „Nerušit“. Interní volající účastníci uslyší obsazovací tón, externí budou přepojeni k jinému pevnému telefonu (zeptejte se správce systému).

Zapnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Potvrďte.



Při vyzvednutí sluchátka Vám zvláštní oznamovací tón (trvalý tón) připomene zapnutou funkci „Nerušit“.

Oprávnění interní volající přeruší funkci „Nerušit“ automaticky za pět vteřin.

Potlačení zobrazení telefonního čísla u voleného účastníka

Můžete zabránit tomu, aby se Vaše telefonní číslo nebo jméno zobrazovalo na displeji externího volaného účastníka. Tato funkce je aktivní tak dlouho, dokud ji nezrušíte.

Zapnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.



Správce systému může zapnout/vypnout potlačení zobrazení telefonního čísla pro všechny telefony.

Krok za krokem

sledování zvuku



nebo



zachycení



Kontrola místnosti (sledování zvuku)

Telefon můžete používat také pro kontrolu místnosti. Na kontrolovaném telefonu musí být tato funkce aktivována. Když telefon zavoláte, uslyšíte ihned, co se v místnosti děje.

Zapnutí kontrolovaného telefonu

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Telefon můžete nechat v klidovém stavu nebo zvednout sluchátko a položit ho ve směru zdroje hluku.

Vypnutí kontrolovaného telefonu

Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne.

Položte sluchátko.

Kontrola místnosti



Zadejte interní číslo telefonu nacházejícího se v místnosti, kterou chcete kontrolovat.

Identifikace anonymního volání (zachycení)

Zlomyslná externí volání můžete identifikovat. Telefonní číslo volajícího lze obdržet během hovoru nebo do 30 vteřin poté. Vy sami přitom nesmíte zavěsit.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.



Jestliže bylo zachycení úspěšné, uloží se zjištěné údaje u provozovatele sítě. obraťte se na svého správce systému.

Krok za krokem

telefon zamknout

nebo

telefon odemknout



zamknout cizi tel.



Zamknutí telefonu proti zneužití

Můžete zabránit tomu, aby Váš telefon používaly během Vaší nepřítomnosti neoprávněné osoby.

Zda je funkce zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle příslušného symbolu ve stavovém řádku na displeji → strana 21.

Zamknutí a odemknutí telefonu

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte kód zámku (osobní identifikační číslo) → strana 79.

Ve stavovém řádku se zobrazí symbol zamknutí → strana 21.



V zamknutém stavu zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón. Interní účastníky lze volat jako obvykle.

Váš telefon lze zamknout/odemknout také z oprávněného místa → strana 78.

Zamknutí cizího telefonu proti zneužití

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zamknout cizí telefony, abyste zabránili jejich používání neoprávněnými osobami, a později opět odemknout.

Jestliže uživatel svůj telefon zamknul a zapomněl své osobní identifikační číslo, můžete jeho telefon pomocí této funkce opět odemknout.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte interní číslo telefonu, který chcete zamknout/odemknout.

Krok za krokem

nebo

Potvrďte

vyberte a potvrďte.

Uložení osobního identifikačního čísla

K použití funkcí

- pro zamknutí telefonu → strana 78
- pro použití jiného telefonu jako svého vlastního → strana 84

musíte zadat osobní identifikační číslo, které můžete sami změnit.



Pokud jste svůj kód (osobní identifikační číslo) zapomněli, požádejte správce systému, aby Vám nastavil kód zpět na „00000“.



Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.



Zadejte aktuální pětimístný kód.

Pokud jste ještě žádný kód nezadali, použijte při prvním zadání „00000“.



Zadejte nový kód.



Opakujte nový kód.

Krok za krokem

Další funkce/služby

Funkce termínu

Svým telefonem se můžete nechat zavolat, aby Vám připomenul různé termíny → strana 81.

K tomu musíte uložit požadovaný termín volání, a to termín platný pro příštích 24 hodin nebo termín, který se denně opakuje.

Uložení termínů



Otevřte servisní menu → strana 27.

termin zap

Vyberte a potvrďte.



Zadejte čtyřmístné číslo, např. 0905 pro 9.05 hod. nebo 1430 pro 14.30 hod.

jednorazove

Potvrďte.

nebo

denne

Vyberte a potvrďte.

ulozit

Potvrďte.



Stiskněte tlačítko.

termin vyp

Vyberte a potvrďte.

smazat

Potvrďte.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte.

Smazání/prohlížení uloženého termínu

Krok za krokem

termin v 1200



nebo



poslat zpravu



0=prosim o zavolani

nebo



...



nebo

zadat jiny text



odeslat

Připomenutí termínu

Předpoklad: Uložili jste termín → strana 80. Nastane uložený okamžik.

Telefon vyzvání. Zobrazí se čas termínu.

Stiskněte 2x tlačítko.

Zvedněte a opět položte sluchátko.



Pokud sluchátko nezvednete, zazvoní telefon ještě pětkrát a poté se termín smaže.

Posílání zpráv

Jednotlivcům nebo skupinám účastníků se systémem telefonem můžete posílat krátké textové zprávy (informační texty).

Vytváření a posílání zpráv

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte interní telefonní číslo příjemce nebo skupiny. Vyberte a potvrďte předdefinovaný text (správce systému ho může změnit).

Zadejte kód.

Kódy se zobrazují na displeji s přiřazenými textovými zprávami.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte zprávu (až 24 znaků) → strana 19.

Potvrďte.

Krok za krokem



U systémových telefonů bez displeje, ISDN telefonů a telefonů s impulsní nebo tónovou volbou se poslané textové zprávy uloží jako žádost o zpětné volání.

Smazání/zobrazení poslaných textových zpráv

Předpoklad: Příjemce ještě nepřijal poslanou textovou zprávu.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Zobrazí se textová zpráva.

Vyberte a potvrďte.

Zpráva se smaže.

Prohlížení a zpracování obdržených zpráv

Dodržujte prosím pokyny, viz → strana 25.

Signalizace svítí. Stiskněte tlačítko.



nebo

Potvrďte.

Na displeji se zobrazí ID odesílatele.

Textová zpráva se zobrazí na displeji.

Prohlížení okamžiku odeslání

Potvrďte.

Zavolání odesílatele

Vyberte a potvrďte.

Smazání zprávy

Vyberte a potvrďte.

odeslane zpravy

text

smazat

zpravy zobrazit

text

kdy

zavolat odesilateli

smazat

Krok za krokem

Zanechání zprávy/textové odpovědi

Interním účastníkům, kteří se chtějí s Vámi spojit během Vaší nepřítomnosti, můžete zanechat zprávy/textové odpovědi na displeji svého telefonu. Během volání se sdělení zobrazí na displeji volajícího.



textove odp. zap.

0=navrat v:

nebo



...



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte předdefinovaný text (správce systému ho může změnit).

Zadejte přímo kód.

Kódy se zobrazují na displeji s přiřazeným textem.



Předdefinované texty s dvojtečkou lze doplnit zadáním číslic.

nebo

zadat jiny text



Zadejte zprávu (až 24 znaků) → strana 19.

ulozit

Potvrďte.

Smazání textové odpovědi



textova odp.vyp.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Potvrďte.

nebo



Je-li k dispozici tlačítko „textové odpovědi“ → strana 65, signalizace se rozsvítí. Stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Zobrazení počtu čekajících volání/ zobrazení přetížení

Stisknutím tlačítka s funkcí „zobrazit pocet volani“
→ strana 65, můžete zobrazit počet čekajících ex-
terních volání na displeji.



Stiskněte tlačítko „pocet volani“.

Jestliže hovoříte a počet čekajících volání překročí
přednastavenou mezní hodnotu (přetížení; zeptejte
se správce systému), rozsvítí se signalizace tlačítka.

- Signalizace nesvítí:
Nečeká žádný volající.
- Signalizace bliká pomalu:
Je dosažena nastavená mezní hodnota.
- Signalizace bliká rychle:
Mezní hodnota je překročena (přetížení).

Použití cizího telefonu jako vlastního pro jeden hovor

Váš telefon mohou dočasně použít pro jedno odchozí
volání i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastní.



Otevřte servisní menu → strana 27.

PIN a opravení →

Vyberte a potvrďte.

docasny tel.

Vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo dočasného uživatele.



Zadejte osobní identifikační číslo (PIN) dočasného
uživatele → strana 79.

popř.

zmenit kod

Pokud dočasný uživatel dosud neurčil žádné osobní
identifikační číslo, je vyzván k jeho zadání na svém
telefonu.



Volte externí telefonní číslo.

Po ukončení hovoru se tento stav opět zruší.

Krok za krokem

Informační text při příjmu faxu/ zpráva na telefonním záznamníku

Je-li k Vašemu systému připojen fax nebo telefonní záznamník a Vy jste přiřadili volnému tlačítku funkci „inform. o příjmu faxu“ → strana 65, rozsvítí se jeho světelná signalizace, poté co dojde fax nebo zpráva.

Vypnutí signalizace



Stiskněte svítící tlačítko „zprava od“. Signalizace zhasne.

Smazání služeb/funkcí (hromadné vypnutí aktivních funkcí)

Na telefonu je k dispozici možnost hromadného vypnutí následujících funkcí, pokud jsou aktivovány:

- Přesměrování zap.
- Textová odpověď zap.
- Přiřazení vyzvánění vyp.
- Skupinová přípojka vyp.
- Potlačení zobrazení telefonního čísla
- Upozornění bez tónu
- Funkce „Nerušit“ zap
- Vyzvánění vyp.
- Přijaté zprávy
- Žádosti o zpětné volání



Otevřete servisní menu → strana 27.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

aktiv. funkce vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Zapnutí funkcí pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pro cizí telefony zapnout nebo vypnout následující funkce (zprostředkovaná služba):

- Funkce „Nerušit“, kód: *97/#97 → strana 76
- Přesměrování volání, kód *11, *12, *13/#1 → strana 35
- Zamknutí/odemknutí telefonu, kód *66/#66 → strana 78
- Přirazení vyzvánění, kód *81/#81 → strana 100
- Zanechání textové zprávy/odpovědi, kód *69/#69 → strana 83
- Skupinové vyzvánění, kód *85/#85 → strana 100
- Smazání služeb/funkcí, kód #0 → strana 85
- Zapnutí přepínače, kód *90/#90 → strana 90
- Noční zapojení, kód *44/#44 → strana 64
- Termíny, kód *46/#46 → strana 80



Otevřete servisní menu → strana 27.

zprostředk. funkce

Vyberte a potvrďte.



Zadejte interní číslo telefonu, pro který chcete funkci zapnout.



Zadejte kód, např. *97 pro funkci „Nerušit“.

Pro případná další zadání sledujte nápovědu na displeji.

Krok za krokem

Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (přímý přístup do systému)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete jako interní účastník sestavit prostřednictvím svého systému odchozí externí volání ze vzdáleného pracoviště. Kromě toho lze zapnout nebo vypnout následující funkce Vašeho systému:

- Smazání služeb/funkcí, kód #0 → strana 85
- Přesměrování volání, kód *1/#1 → strana 35
- Zamknutí/odemknutí telefonu, kód *66/#66 → strana 78
- Uložení osobního identifikačního čísla, kód *93 → strana 79
- Informační text (poslání zprávy), kód *68/#68 → strana 81
- Zanechání zprávy/odpovědi, kód *69/#69 → strana 83
- Přiřazení vyzvánění, kód *81/#81 → strana 100
- Skupinové vyzvánění, kód *85/#85 → strana 100
- Potlačení zobrazení telefonního čísla, kód *86/#86 → strana 76
- Upozornění, kód *87/#87 → strana 56
- Otevírač dveří, kód *61 → strana 44
- Povolení dveří zap/vyp, kód *89/#89 → strana 45
- Zapnutí přepínače, kód *90/#90 → strana 90
- Funkce „Nerušit“, kód *97/#97 → strana 76
- Vypnutí vyzvánění, kód *98/#98 → strana 75
- Zkrácená volba, kód *7 → strana 51
- Zprostředkovaná volba, kód *83 → strana 86

Předpoklad: Máte telefon s tónovou volbou (DTMF) nebo můžete svůj telefon přepnout na tónovou volbu. Telefon není připojený přímo k systému.



Vytvořte spojení k systému. Zadejte telefonní číslo (zeptejte se správce systému).



Počkejte na trvalý tón (popř. přepněte telefon na tónovou volbu), poté zadejte interní telefonní číslo, které Vám bylo přiděleno, a příslušné osobní identifikační číslo.

Krok za krokem



Zadejte kód (nutné jen tehdy, je-li naprogramován v systému).



Počkejte na oznamovací tón a pak zadejte kód, např. *97 pro funkci „Nerušit“. Proved'te popř. další zadání, viz Návod k použití pro telefony IWV a DTMF.

nebo



Volte externí telefonní číslo.



Provádět lze vždy pouze jednu funkci nebo jedno odchozí volání. Po úspěšné aktivaci funkce je spojení ihned rozpojeno.

U externího volání se spojení rozpojí, jakmile telefonní partner ukončí hovor.

Funkce v ISDN pomocí volby kódu

Pokud máte oprávnění, můžete v některých zemích (zeptejte se správce systému) vyvolat funkce ISDN pomocí volby kódu.



Otevřte servisní menu → strana 27.

volba z ciselnice

Potvrďte.



Zadejte požadované číslo linky (zeptejte se správce systému).



Zadejte kód pro požadovanou funkci ISDN (zeptejte se správce systému).



Od svého provozovatele sítě zjistíte, jaké funkce ISDN lze u Vás ovládat pomocí kódu (zeptejte se správce systému).

Siemens Enterprise Communications s.r.o. nepřebírá záruku za škody/náklady, které mohou vzniknout zneužitím nebo chybnou obsluhou (např. zneužitím hovorného).

Krok za krokem

Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA


Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pomocí svého telefonu komunikovat s počítačovými aplikacemi (CSTA = **C**omputer **S**upported **T**elecommunications **A**pplications). Posíláte informace aplikaci a také je od aplikace získáváte, např. prostřednictvím displeje Vašeho telefonu.



Stiskněte tlačítko „Data I/O“.
(Programování tlačítek → strana 65)



Zadejte třímístný kód pro ovládanou aplikaci.



Použijte příslušná tlačítka pro komunikaci s aplikací.

Přechodné přerušení komunikace k aplikaci



Telefon vyzvání. Přijímáte hovor.



Bliká tlačítko „Data I/O“: Komunikace k aplikaci byla automaticky přerušena.

Pokračování komunikace s aplikací



Stiskněte blikající tlačítko „Data I/O“. Signalizace se rozsvítí.

Ukončení komunikace a aplikací



Vyberte příslušné hlášení CSTA a potvrďte.

nebo



Zvedněte sluchátko a opět položte.

Krok za krokem

Zapnutí/vypnutí spínače (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pomocí až 4 spínačů zapínat a vypínat různá zařízení (např. otvírání dveří).

V závislosti na konfiguraci můžete spínače zapnout a vypnout nebo zapnout a nechat po určité době automaticky vypnout.



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštnostem → strana 109!

nebo



...



Vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

Zadejte spínač.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří systém po sepnutí kontaktu senzoru spojení, např. na Váš telefon, a na displeji se zobrazí příslušné hlášení.

Krok za krokem

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků s více linkami (vícelinkový telefon → strana 11). Na Vašem telefonu jsou k dispozici tlačítka linky (tlačítka MULAP) → strana 92.

Linky

Rozlišuje se mezi hlavní a vedlejší linkou. Každou z těchto typů linek lze používat jako privátní linku nebo společně → strana 91.

Hlavní linka

Každý vícelinkový telefon má hlavní linku, která je obvykle dosažitelná prostřednictvím Vašeho veřejného telefonního čísla. Příchozí volání na Vaše telefonní číslo jsou signalizována na této lince.

Vedlejší linka

Vedlejší linku na Vašem telefonu používá jiný účastník v systému jako hlavní linku. Zároveň je Vaše hlavní linka, která je zřízena na jiném telefonu v systému, na tomto telefonu vedlejší linkou.

Použití linky

Privátní linka

Linka, používaná pouze jedním telefonem. Tuto linku nemůže používat jiný telefon jako vedlejší linku.

Společně používaná linka

Linka, zřízená na více telefonech. Na všech telefonech, které sdílejí tuto linku, se zobrazí stav linky (je-li nakonfigurována). Je-li např. společná linka používána jedním telefonem, obdrží všechny ostatní telefony, které tuto linku sdílejí, informaci o stavu, že je tato linka obsazena.

Linka přímé volby

Linka s přímým spojením k jinému telefonu.

Krok za krokem

Stav linky poznáte podle zobrazení LED.

Obsazení linky

Obsazení linky závisí na konfiguraci (zeptejte se správce systému). Je-li zřízeno automatické obsazení linky, je linka přiřazena automaticky po vyzvednutí sluchátka nebo stisknutí tlačítka reproduktoru.

Tlačítka linky




Na vícelinkovém telefonu slouží volně programovatelná doteková tlačítka jako tlačítka linky. Každé dotekové tlačítko, zřízené jako „Tlačítko linky“ (popis tlačítka: linka: X), odpovídá jedné lince, na OpenStage 40/40 G lze tudíž zřídit až 6 linek.

Jako účastník skupiny si můžete na doteková tlačítka sami naprogramovat následující funkce → strana 65:

- přímé volání
- skupinové vyzvánění zap/vyp (není na telefonu vedoucí(ho) ve skupině Šéf-sekretariát)
- přepnutí vyzvánění zap/vyp (jen ve skupině Šéf-sekretariát)

Kromě toho můžete přiřadit dotekovému tlačítku funkci „přesměrování MULAP“ (přesměrování volání) pro každou linku.

Zobrazení LED u tlačítek linky


LED		Význam
	nesvítí	–Linka je v klidovém stavu.
	bliká ^[1]	–Příchozí volání na lince. –Je zapnuto připomenutí držení. –Linka je přidržována.
	svítí	–Linka je obsazena.

[1] Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití zobrazována bez ohledu na interval blikání tímto symbolem. Interval blikání zastupuje různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.

Krok za krokem

Příjem volání tlačítkem linky

Předpoklad: Váš telefon vyzvání nebo tlačítko linky rychle bliká.

popř. 

Stiskněte rychle blikající tlačítko linky (není nutné, jestliže je zřízeno automatické obsazení linky).




nebo

Zvedněte sluchátko.

Při zavěšeném sluchátku: Hlasité telefonování.

Volba tlačítka linky

popř. 

Stiskněte volné tlačítko linky, pomocí kterého chcete sestavit spojení (není nutné, jestliže je zřízeno automatické obsazení linky).



Zadejte telefonní číslo.



Pokud účastník volání přijme, zvedněte sluchátko.

nebo

Při zavěšeném sluchátku: Hlasité telefonování.

Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky své skupiny. Na Vašem telefonu je zřízeno tlačítko „držení“ → strana 65.

Držení

Stiskněte tlačítko „držení“.

popř.



nebo



Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko rozpojení.

V závislosti na konfiguraci (zeptejte se správce systému) mohou také ostatní účastníci skupiny přidržený hovor přijmout.

**Obnovení volání**

Stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Krok za krokem

Střídavé telefonování na více linkách

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky ve své skupině. Začne blikat tlačítko jiné linky.



Stiskněte blikající tlačítko linky. První telefonní partner čeká na druhé lince.



Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Druhý telefonní partner čeká.

Linky můžete střídat libovolně často. Vždy stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Uvolnění konference MULAP

Funkci „uvolneni MULAP “ → strana 65 můžete naprogramovat na dotekové tlačítko svého telefonu, je-li uvolněna (zeptejte se správce systému). Standardní popis je „MULAP volno“.

Zřízení konference prostřednictvím menu již není v tomto případě nutné. Váš skupinový partner musí pouze stisknout blikající tlačítko Vaší linky na svém telefonu a může se ihned zapojit do konference.



Hovoříte.



Stiskněte tlačítko „MULAP volno“. Signalizace se rozsvítí.

Nyní se mohou do konference zapojit až 3 skupinovní účastníci.

Předpoklad: Linka, na které hovoříte, je na jiném telefonu zřízena jako tlačítko linky.



Stiskněte blikající tlačítko linky.

Krok za krokem

Tlačítka pro přímé volání

Na Vašem telefonu je pro každého člena skupiny zřízeno volně programovatelné dotekové tlačítko jako tlačítko pro přímé volání.

To znamená, že každý člen skupiny se může spojit s jinými členy dotykem tlačítka.

Signalizace (LED) na tlačítkách pro přímé volání



Signalizace tlačítka pro přímé volání nesvítí - účastník skupiny netelefonuje.

nebo



Signalizace tlačítka pro přímé volání svítí - účastník skupiny telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.

nebo



Signalizace tlačítka pro přímé volání **rychle** bliká - jste volán, přijměte prosím volání.

nebo



Signalizace tlačítka pro přímé volání **pomalů** bliká - je volán jiný účastník skupiny a ještě volání nepřijal.

Příjem volání tlačítka pro přímé volání

Předpoklad: Váš telefon vyzvání a/nebo bliká tlačítko pro přímé volání.

popř.

Stiskněte blikající tlačítko pro přímé volání.

To není nutné, jestliže jste voláni přímo (tlačítko pro přímé volání rychle bliká).



Zvedněte sluchátko.

nebo

Při zavěšeném sluchátku: Hlasitě telefonování.

Přímé volání účastníka skupiny



Stiskněte tlačítko pro přímé volání.

nebo



Jestliže požadovaný účastník telefonuje, svítí na Vašem telefonu tlačítko pro přímé volání. Také v tomto případě můžete zavolat.



Když člen skupiny volání přijme, zvedněte sluchátko.

nebo

Při zavěšeném sluchátku: Hlasitě telefonování.

Krok za krokem

Předání probíhajícího hovoru



Stiskněte tlačítko pro přímé volání, popř. oznamte hovor.



Položte sluchátko.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny



Stiskněte blikající tlačítko pro přímé volání nebo tlačítko linky.



Zvedněte sluchátko.

nebo

Při zavěšeném sluchátku: Hlasité telefonování.

Krok za krokem

Přesměrování volání pro linky

Interní a/nebo externí volání na svých linkách můžete ihned přeměrovat k různým interním nebo externím telefonům (cílům) (možný je také externí cíl při odpovídající konfiguraci systému).

Jestliže aktivujete přesměrování volání pro linku, je tato funkce aktivní na všech tlačítkách Vaší skupiny pro tuto linku.



presm. MULAP zap.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte požadované číslo linky.

nebo



Stiskněte tlačítko „Presm. MULAP“.

(Tlačítko „Presm. MULAP“ jste uložili neúplně bez typu a cíle přesměrování → strana 65.)

1=vsechna volani

Vyberte a potvrďte

nebo

2=jen externi volani

vyberte a potvrďte

nebo

3=jen interni volani

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko „Presm. MULAP“, je-li k dispozici. (Způsob a cíl přesměrování jste uložili na tlačítko „Presm. MULAP“, → strana 65.)

Krok za krokem



presm. MULAP vyp.



nebo



nebo



Vypnutí přesměrování

Otevřete servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte požadované tlačítko linky.

Zadejte požadované tlačítko linky.

Stiskněte tlačítko „Presm. MULAP“, je-li k dispozici.



Jestliže jste pro linku zapnuli přesměrování volání, zazní při obsazování zvláštní oznamovací tón.

Signalizace dotekového tlačítka pro „Přesměrování MULAP“



Signalizace tlačítka „Presm. MULAP“ nesvítí - pro tuto linku není přesměrování zapnuto.

nebo



Signalizace tlačítka „Presm. MULAP“ svítí – pro tuto linku je zapnuto přesměrování.

nebo



Signalizace tlačítka „Presm. MULAP“ **pomalou** bliká - linka je cílem přesměrování.

Krok za krokem

Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)

Všechna volání pro vedoucí(ho) vyzvánějí při běžném nastavení pouze v sekretariátě.

Zvukovou signalizaci můžete zapnout tak, aby volání vyzváněla na telefonu vedoucí(ho) popř. přiděleném druhém telefonu.

Předpoklad: Na Vašem telefonu se nachází dotekové tlačítko, kterému je přiřazena funkce „Předání vyzvánění“. Standardní popis tlačítka je „zvon“.

Zapnutí



Stiskněte tlačítko „zvon“. Signalizace se rozsvítí.

nebo



Otevřte servisní menu → strana 27.

predani vyzv. zap

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte číslo požadované linky.

Vypnutí



Stiskněte tlačítko „zvon“. Signalizace zhasne.

nebo



Otevřte servisní menu → strana 27.

predani vyzv. vyp

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo




Zadejte číslo požadované linky.

Krok za krokem

Skupinové funkce

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), je Vaše přípojka součástí skupiny. Skupina se skládá z interních telefonních přípojek, které mohou používat určité funkce.


Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění


 Jestliže je Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 105!

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte k jedné nebo několika skupinám účastníků, se kterými se lze spojit pomocí čísla skupinové přípojky nebo skupinového vyzvánění. Příchozí volání vyzvánějí na všech telefonech skupiny postupně (= skupinová přípojka) nebo současně (= skupinové vyzvánění), dokud nějaký člen skupiny volání nepřijme. Můžete rovněž patřit ke skupině (také Šéf-sekretariát), které byla přiřazena tlačítka linky s odpovídajícími telefonními čísly → strana 91.

Každý člen skupiny může být nadále dosažitelný také pod svým vlastním telefonním číslem.

Volání pro skupinovou přípojku, skupinové vyzvánění nebo volání pro jednotlivé linky skupiny (také Šéf-sekretariát) můžete vypnout nebo zapnout. Jestliže svítí tlačítko pro „skupina z/v“ → strana 65, znamená to, že je aktivní vyzvánění alespoň pro jednu skupinu.

 Tato funkce není k dispozici pro telefon vedoucí(ho) ve skupině Šéf-sekretariát.

 Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte^[1]

vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko „skupina z/v“.

[1] Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

skup. s hled. vyp.

nebo

skup. s hled. zap.

☒ nebo ☐

Krok za krokem



nebo



nebo



nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

Patříte k několika skupinám nebo k jedné skupině s tlačítky linky (také Šéf-sekretariát)

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte,

vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko „skupina z/v“.

Objeví-li se mezi číslem skupiny/linky (např. 301) a jménem skupiny „X“, je pro tuto skupinu/linku zapnuto vyzvánění.

Pokud se „X“ neobjeví, je vyzvánění vypnuto.

Potvrďte, zobrazí se další číslo skupiny/linky se jménem skupiny.

Vyberte a potvrďte.

Vypne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrďte.

Zapne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrďte^[1].

Vypne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.

Vyberte a potvrďte.

Zapne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.



Jestliže jste vypnuli vyzvánění pro jinou skupinu/linku nebo pro všechny skupiny/linky, ke kterým patříte, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

[1]Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

Krok za krokem

převzeti, skupina

cile →

přiraz. vyzvaneni

přiraz. vyzv. vyp.

Převzetí volání pro spolupracovníci/ spolupracovníka ve skupině

Volání pro jiné telefony ve Vaší skupině můžete převzít na svém telefonu také během hovoru. Zeptejte se správce systému, zda byla vytvořena skupina pro převzetí volání.

Předpoklad: Váš telefon krátce vyzvání. Na displeji se zobrazí „volání u:“ s telefonním číslem nebo jménem volaného a telefonním číslem nebo jménem volajícího ve spodním řádku.

Potvrďte.

Přiřazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete nechat vyzvánět až na pěti dalších interních telefonech. Hovor obdrží ten, kdo přijme volání jako první.



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštnostem → strana 108!

Uložení/zobrazení/smazání telefonů pro přiřazení vyzvánění



Otevřete servisní menu → strana 27.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Sledujte náповědu na displeji (zadejte interní telefonní číslo).



Patří-li Váš telefon k „přiřazení vyzvánění“, uvidíte na displeji telefonní číslo nebo jméno volaného (horní řádek) a volajícího (spodní řádek).

Smazání všech telefonů pro přiřazení vyzvánění

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Rovnoměrná distribuce volání (UCD)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků (agentů), ke které jsou distribuována volání.

Příchozí volání je doručeno vždy agentovi, který měl nejdelší pauzu.

Přihlášení/odhlášení na začátku/konci pracovní doby



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte.

prihlasit

Potvrďte

nebo

odhlasit

vyberte a potvrďte.



Pro přihlášení zadejte své identifikační číslo („Agent:“). Zeptejte se správce systému.

Přihlášení/odhlášení v pracovní době



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

UCD →

vyberte a potvrďte.

neni k dispozici

Potvrďte

nebo

je k dispozici

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Vyžádání/zapnutí doby pro dodatečné zpracování

Chcete-li vyřídít naposledy přijatý hovor v klidu, můžete si vyžádat/zapnout dobu pro dodatečné zpracování. Váš telefon bude vyjmut z distribuce volání buď pro stanovený časový interval nebo dokud se opět nepřihlásíte.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte.

prodl. k odbav. zap

Potvrďte

nebo

prodl. k odbav. vyp

vyberte a potvrďte.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte.

nocni cil zap

Potvrďte

nebo

nocni cil vyp

vyberte a potvrďte.



Otevřte servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte.

cekajici volani

Potvrďte.

Prohlížení počtu čekajících volání

Krok za krokem

Speciální funkce v LAN

Je-li Váš telefon provozován v prostředí HiPath 5000, je navzájem propojeno několik systémů HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE prostřednictvím LAN (Local Area Network, např. firemní počítačové sítě). Telefonujete prostřednictvím LAN (počítačové sítě).

V tomto případě musíte u několika funkcí přihlížet k určitým níže popsaným zvláštnostem.



HiPath OpenOffice ME nelze integrovat do prostředí HiPath 5000.

Vypnutí ze skupinové přípojky/ skupinového vyzvánění

Předpoklad: Patříte ke skupinové přípojce/skupinovému vyzvánění → strana 100 jiného systému HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

DISA interne



Vyberte a potvrďte.

OK nebo



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) druhé HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Potvrďte zadání.



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) svého telefonu.

OK nebo



Potvrďte zadání.

skup. s hled. vyp.

Potvrďte

nebo

skup. s hled. zap.

vyberte a potvrďte.

Patříte k několika skupinám jiného systému HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE



Zadejte skupinové číslo pro „cílené vyp/zap“.

Krok za krokem

Přepnutí přesměrování volání

Pro svůj telefon můžete zapnout/vypnout přesměrování volání z cizích telefonů v prostředí HiPath 5000 → strana 35.



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

DISA interne

Vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo (DISA) Vašeho systému HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.



nebo



Potvrďte zadání.



Zadejte telefonní číslo (DISA) svého telefonu.



nebo



Potvrďte zadání.

Zapnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

presmerovani zap.

Vyberte a potvrďte.

1=vsechna volani

Potvrďte

nebo

2=jen externi volani

vyberte a potvrďte

nebo

3=jen interni volani

vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

presmerovani vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Noční zapojení

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete určit také telefony jiných komunikačních platform HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE jako noční cíl → strana 64.



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

DISA interne



Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE, ke které je připojen telefon pro noční cíl.



nebo



Potvrďte zadání.



Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého zapínáte/vypínáte noční režim.



nebo



Potvrďte zadání.

Zapnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

nocni zapoj. zap.



Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo cíle (= dočasné noční zapojení).

ulozit

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

nocni zapoj. vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Přiřazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete nechat vyzvánět na externích telefonech nebo na telefonech v jiné komunikační platformě HiPath 2000/HiPath 3000/Hipath OpenOffice EE → strana 100.

Uložení/zobrazení/smazání telefonů pro přiřazení vyzvánění



Otevřete servisní menu → strana 27.

cile →

Potvrďte.

priraz. vyzvaneni

Vyberte a potvrďte.

ucastnika priradit

Potvrďte

nebo

priradit dalsi ucast.

vyberte a potvrďte

nebo

zobrazit/smazat

vyberte a potvrďte, pak sledujte nápovědu.



Zadejte telefonní číslo.

zadani je uplne

Vyberte a potvrďte.

ulozit

Potvrďte.

ukoncit

Vyberte a potvrďte.

Smazání všech telefonů s přiřazeným vyzváněním



Otevřete menu klidového stavu → strana 22.

priraz. vyzv. vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

DISA interne



OK nebo



OK nebo



spinac zap.

nebo

spinac vyp.



...



DISA interne



OK nebo



OK nebo



otvirac dveri



Zapnutí přepínačů (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zapnout přepínače → strana 90 také na jiných komunikačních platformách.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) Hipath 3000, ve které má být spínač zapnut.

Potvrďte zadání.

Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spínač zapnout.

Potvrďte zadání.

Potvrďte

vyberte a potvrďte.

Zadejte spínač.

Otvírání dveří

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zapnout také otvírací mechanismus dveří → strana 44 z jiných komunikačních platform HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Otevřte menu klidového stavu → strana 22.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE, ve které má být zapnut otvírací mechanismus dveří.

Potvrďte zadání.

Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého chcete zapnout otvírací mechanismus dveří.

Potvrďte zadání.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo vstupního telefonu u dveří.

Krok za krokem

Individuální nastavení telefonu

Přizpůsobení vlastností displeje

Přizpůsobení sklonu displeje

Displejem můžete pohybovat a nastavit ho tak, abyste mohli jeho zobrazení dobře číst.

Nastavení kontrastu displeje

Kontrast displeje můžete přizpůsobit svým světelným podmínkám ve 4 stupních.

V klidovém stavu telefonu → strana 21 stiskněte jedno z tlačítek.

Vyberte a potvrďte.

Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není nastaven požadovaný kontrast.

Uložte.

Nastavení kontrastu pro přídavné moduly OpenStage

Kontrast pro případně připojený OpenStage key module můžete přizpůsobit svým světelným podmínkám (k dispozici je osm stupňů nastavení).

V klidovém stavu telefonu → strana 21 stiskněte jedno z tlačítek.

Vyberte a potvrďte.

Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaný kontrast.

Uložte.

nebo

kontrast displeje

nebo



nebo

kontrast tlac. popisu

nebo



Krok za krokem

Nastavení zvuku

Zvuková nastavení svého OpenStage můžete přizpůsobit svému prostředí a svým požadavkům.

Změna hlasitosti během hovoru

Hovořte.

Nastavte hlasitěji nebo tišeji. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost.

Uložte.

Změna hlasitosti vyzvánění

V klidovém stavu telefonu → strana 21 stiskněte jedno z tlačítek.

Potvrďte.

Nastavte hlasitěji nebo tišeji. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost.

Uložte.

Změna melodie vyzvánění

V klidovém stavu telefonu → strana 21 stiskněte jedno z tlačítek.

Vyberte a potvrďte.

Změňte melodii. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná melodie.

Uložte.

Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu

Jestliže patříte ke skupině s tlačítky linky a na skupinu přichází další volání, uslyšíte také během hovoru upozorňovací tón.

V klidovém stavu telefonu → strana 21 stiskněte jedno z tlačítek.

Vyberte a potvrďte.

Změňte hlasitost. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost.

Uložte.

+ nebo **-**



+ nebo **-**

hlasitost vyzvaneni

+ nebo **-**



+ nebo **-**

melodie vyzvaneni

+ nebo **-**



+ nebo **-**

hlasitost upozorneni

+ nebo **-**



Krok za krokem

Prizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti

Aby Vám Váš telefonní partner co nejlépe rozuměl, když hovoříte přes mikrofon, můžete telefon nastavit v závislosti na svém okolí pro „normální místnost“, „místnost s dozvukem“ a „tlumenou místnost“.

V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek.

Vyberte a potvrďte.

Nastavte typ místnosti. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Uložte.

Jazyk pro systémové funkce

Otevřte servisní menu → strana 27.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte požadovaný jazyk (např. „cesky“) a potvrďte tlačítkem „OK“.

nebo

hlasite telefonovani

nebo



dalsi funkce →

volba jazyka

cesky

Krok za krokem

Kontrola telefonu

Kontrola funkčnosti

Můžete zkontrolovat funkčnost svého telefonu.

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

Otevřte servisní menu → strana 27.

Je-li vše v pořádku,

- všechny signalizace na telefonu a na přídavném zařízení blikají,
- na displeji se zobrazuje Vaše telefonní číslo,
- na displeji jsou aktivovány všechny obrazové body,
- zazní vyzváněcí tón.

Kontrola přiřazení tlačítek


Na svém telefonu můžete zkontrolovat přiřazení funkcí k tlačítkům.

Otevřte servisní menu → strana 27.


Vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko. Zobrazí se přiřazení.

Vyberte a potvrďte.







Krok za krokem

Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

V závislosti na konfiguraci zařízení nejsou jednotlivé funkce nabízeny na displeji vždy tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Kromě toho se liší v závislosti na konfiguraci zařízení některé displejové texty od displejových textů, popsaných v tomto dokumentu.

V následující tabulce najdete přehled těchto textů:

Zobrazení HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath OpenOffice	Zobrazení HiPath 4000	Popis
servisní menu	SERVISNI MENU	→ strana 27
predani	PROVEST PREDANI	→ strana 35 → strana 62
zadosti o zpet. v.	ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI	→ strana 41
prevzeti, cilene	CILENE PREVZETI	→ strana 42
seznam volajicich	SEZNAM VOLANI	→ strana 47
volit c. zkrac. vol.	POUZIT ZKRACENOU VOLBU	→ strana 51
zmenit zkrac. volbu	ZKRACENA VOLBA	→ strana 51
druhe volani povolit	DRUHE VOLANI	→ strana 56
aut. druhe vol. zap/vyp	DRUHE VOLANI	→ strana 56
vyzvaneni zapnout/vypnout	VYPNOUT VYZVANENI	→ strana 75
vsechny skupiny z./v.	SKUPINOVA PRIPOJKA	→ strana 100
skup. s hled. zap/vyp	SKUPINOVA PRIPOJKA	→ strana 100
predat linku	PREDANI LINKY	

Krok za krokem

chybne zadani

neni opraveni

nyni nelze

neni dovoleno

pamet je plna

Rádce pro uživatele

Chybová hlášení na displeji

Možná příčina:

Telefonní číslo nebylo zadáno správně.

Reakce:

Zadejte správné číslo.

Možná příčina:

Byla zapnuta zablokovaná funkce.

Reakce:

Požádejte o oprávnění pro funkci správce systému.

Možná příčina:

Volba neexistujícího telefonního čísla. Volaný telefon je odpojen.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo. Později zavolejte ještě jednou.

Možná příčina:

Volba vlastního telefonního čísla.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo.

Možná příčina:

V systému je k tomuto okamžiku obsazena celá paměť pro externí telefonní čísla.

Reakce:

Vyčkejte a později zkuste ještě jednou.

Krok za krokem

kolize s ostat.urovnemi

Možná 1. příčina:

Jestliže se v menu zobrazí „smazat ostatní úrovně“: Pokusili jste se uložit funkci nebo interní telefonní číslo se světelnou signalizací (LED) na tlačítko s již obsazenou druhou úrovní (např. externí telefonní číslo).

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla/funkce potvrďte „smazat ostatní úrovně“.

Možná 2. příčina:

Jestliže se v menu zobrazí „zrusit signal. LED“: Pokusili jste se uložit na tlačítko s již uloženým interním telefonním číslem se světelnou signalizací telefonní číslo bez signalizace LED nebo externí telefonní číslo.

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla potvrďte „zrusit signal. LED“. Stávající interní telefonní číslo zůstává na druhé úrovni bez zobrazení LED.

Konzultační partner v případě problémů

Při poruchách, které trvají déle než například 5 minut, se prosím obraťte na správce systému.

Krok za krokem

Odstraňování poruch funkcí

Stisknuté tlačítko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlačítko nezablokovalo.

Telefon při volání nevyzvání:

Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou funkci „Nerušit“ (symbol „Nerušit“ ve stavovém řádku displeje → strana 21). Pokud ano, funkci vypněte → strana 76.

Externí telefonní číslo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali proti neoprávněné volbě (zobrazení na displeji: „není opraveni“). Pokud ano, telefon odblokujte → strana 78.

Při všech ostatních poruchách:

Obraťte se nejdříve na správce systému. U neodstranitelných poruch je třeba zavolat servisní službu.

Údržba telefonu

- Telefon nesmí přijít do styku s barvícími, mastíci-mi nebo agresivními látkami.
- Otírejte svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem! Nepoužívejte suchou utěrku!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čisticím prostředkem, např. na mytí nádobí. Poté čisticí prostředek beze zbytků odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čisticí prášek.

Rejstřík

A

automatická dovolba	51
automatické obsazení linky	31
automatické sestavení spojení	53
automatické upozornění	
zákaz/povolení	56

B

bezpečnostní pokyny	2
bloková volba	46

C

CE označení	2
centrální tel. zámek	78
CFNR	36
CFSS	38
CSTA	89

Č

čekající volání	84
číslicová tlačítka	19
číslo projektu, číslo účtu	74

D

délka hovoru	72
DISA	87
diskrétní oslovení	53
displej	21
kontrast	110
sklon	110
symboly stavu spojení	24
distribuce volání	103
doba pro zpracování	104
dočasný telefon	84
dovolba	
automatická	51
druhá úroveň tlačítek	32
druhé volání	
příjem	55
zákaz/povolení	56
zapnutí/vypnutí	56

držení hovoru ve skupině	93
DTMF dovolba	60
důležitá upozornění	2, 3

E

externí kód	31
externí volání	31

F

fax	
informační text při příjmu	85
funkce	
hromadné vypnutí	85
programování tlačítka	65
smazání	85
využití ze vzdáleného pracoviště	87
zapnutí/vypnutí pro jiný telefon	86

H

HiPath 5000	
otvírání dveří	109
přepínače	109
hlasité telefonování	29, 43, 112
přepnutí	29
hlasitost	28
hlasitost hovoru	111
hlasitost upozorňovacího tónu	111
hlasitost vyzvánění	111
hlasitý příposlech	30
hlavní linka	91
horká linka	53
hovor	
nahrávání	61
předání	35, 96
předání po ohlášení	62
přidržení	58
hovorné	
pro jiný telefon	72
pro Váš telefon	72
hromadné vypnutí funkcí	85

I

interní telefonní seznam	48
IP telefonie	105

K

konference tří účastníků	34
kontrola místnosti	77
kontrola telefonu	113

L

LAN telefonie	105
LDAP telefonní databáze	49
linka	
hlavní	91
použití	91
privátní	91
rezervace	53
společně používaná	91
vedlejší	91

M

melodie vyzvánění	111
mnohonásobné telefonní číslo (MSN)	
přesměrování	39
MULAP konference	
uvolnění	94
MULAP tlačítka, tlačítka linky	91

N

náhlavní souprava	42
napojení	63
nastavení kontrastu	110
nastavení telefonu	110
nastavení zvuku	16
navigační prvek	17
nepřijatá volání	26
„Nerušit“	76
noční zapojení	64

O

obecné informace	9
obsazení linky	
automatické	31
obslužné kroky	
programování tlačítka	68
odchozí volání	26
odstraňování poruch	117
ohlášení	52
opakování volby	32
ze seznamu volajících	47
OpenStage Busy Lamp Field 40	15
OpenStage Key Module 40	14
oprava telefonního čísla	46
osobní identifikační číslo	79
otvírací mechanismus dveří	45
otvírání dveří	44
pomocí kódu	45

P

parkování hovoru	57
PIN	79
podpora volby	
S0 sběrnice	54
podrobnosti o faxu	85
poruchy funkcí	
odstraňování	117
postup	
uložení na tlačítko	68
potlačené zobrazení telefonního čísla ..	76
použití linky	91
privátní linka	91
prodleva	53
programování dotekových tlačítek	65
programovatelná doteková tlačítka	18
předání hovoru	35, 96
po ohlášení	62
přepnutí vyzvánění	
ve skupině Šéf-sekretarát	99
přesměrování volání	35
mnohonásobné telefonní číslo	
(MSN) v síti provozovatele	39
po čase	36
při poruše telefonu	38
přetížení	84

převzetí volání	42
ve skupině	96, 102
ze záznamníku	45
přídavné moduly	14, 15
přídělení telefonního čísla	54
přidržení hovorů	58
příchozí volání	26
příjem volání náhlavní soupravou	42
příjem volání sluchátkem	28
přímá odpověď	
uvolnění/zablokování	43
přímé oslovení	52
přímé volání	66, 95
přímý přístup do systému (DISA)	87
přípojky	13
přiřazení volání projektům	74

R

reproduktor	29
rezervace linky	53

S

senzory	90
servisní menu	27
sestavení spojení, automatické	53
seznam volajících	26, 47
signál do sítě	62
síťové přípojky	14
sklon displeje	110
skupina s hledáním	100
skupinové vyzvánění	100
smazání funkcí/služeb	85
spínače	90
společně používaná linka	91
stanoviště telefonů	3
střídání	
mezi hovory	34
ve skupině	94
světelná signalizace (LED)	
tlačítka funkcí	18
tlačítka pro přímé volání	18
uložené funkce	66
symboly	21
systémová zkrácená volba	51

Š

šéf-sekretářské funkce	91
------------------------------	----

T

telefon	
kontrola funkčnosti	113
kontrola přiřazení tlačítek	113
nastavení	110
použití cizího jako vlastního	84
údržba	117
zamknutí cizího	78
zamknutí/odemknutí	78
zamknutí/odemknutí centrálně	78
telefonní číslo	
oprava	46
potlačení zobrazení	76
přídělení	54
ukládání	70
telefonní seznam, interní	48
telefonování ve skupině	91
termín	
připomenutí	81
uložení	80
textová odpověď	83
textová zpráva	
posílání	81
smazání	83
smazání/zobrazení	81
zanechání	83
tlačítka	
funkcí	16
linky	92
příjem volání	93
programování	65
programovatelná doteková	18
pro nastavení zvuku	16
pro přepínání úrovní	32
ukládání neúplných	65
tónová volba (DTMF dovolba)	60

U

UCD	103
údržba telefonu	117
upozornění	63
upozorňovací tón	
hlasitost	111
zapnutí/vypnutí	56
uživatelská podpora	9
uživatelské rozhraní	12

V

variabilní přesměrování	35
vedlejší linka	91
volání	
distribuce	103
druhého účastníka	34
odmítnutí	33
parkování	57
pomocí podpory volby	54
pomocí tlačítek pro přímé volání	95
přesměrování	35
přesměrování ve skupině	97
převzetí ve skupině	96
převzetí z parkování	57
převzetí, cílené	42
příjem	28
příjem tlačítkem linky	93
s výpočtem hovorného	74
ve frontě	84, 103
volba	
bloková	46
interní/externí volání	31
pomocí zkrácené volby	51
se zavěšeným sluchátkem	31
tlačítka cílové volby	32
ze seznamu volajících	47
zprostředkovaná	54
volba čísla	
z interního telefonního seznamu	48
z LDAP databáze	49
volba kódu v ISDN	88
volená čísla	
opakování volby	32
volná tlačítka	
programování	65
vrácené volání	62

vstup do hovoru	63
vstupní telefon u dveří	44
vyzvánění	
ve skupině	102
zapnutí/vypnutí	75
vzdálenost pro hlasité telefonování	3

Z




zachycení	77
zamknutí všech telefonů	78
zamknutí/odemknutí telefonu	78
zanechání textové odpovědi	83
záznam	61
záznamník	85
převzetí volání	45
zkrácená volba	
dovolba	51
systémová	51
volba	51
zřízení tlačítek	51
zobrazení pro prostředí HiPath 4000	114
zobrazení LED	
tlačítka linky	92
zpětné volání	40
zpětný dotaz	34
zpráva	
posílání	81
prohlížení	82
smazání/zobrazení	81
zpracování	82
zprostředkovaná služba	86
zprostředkovaná volba/podpora volby	54
zvláštní oznamovací tón	76




Ž




žádost o volání	26
-----------------------	----

Přehled funkcí a kódů




Následující tabulka ukazuje všechny možné funkce nabízené na displeji. Je-li tato služba zřízena (zeptejte se správce systému), můžete je aktivovat v přímém dialogu (vybrat + potvrdit), prostřednictvím servisního menu (vybrat + potvrdit nebo kód) nebo tlačítky funkcí.

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 27 		... tlačítkem
			kód	
upozorn. přijmout	✓	✓	* 55	X
upozorn. bez tonu	✓	✓	* 87	X
upozorn. s tonem	✓	✓	#87	X
aut. druhé volání zap.		✓	* 490	X
aut. druhé volání vyp.		✓	#490	X
odmitnutí volání rozpojení	✓			X
seznam volajících	✓	✓	#82	X
uložení čísla	✓	✓	* 82	X
NERUSIT zapnout	✓	✓	* 97	X
NERUSIT vypnout	✓	✓	#97	X
UCD				
přihlasit		✓	* 401	X
odhlasit		✓	#401	X
je k dispozici		✓	* 402	X
není k dispozici		✓	#402	X
prodl. k odbav. zap.		✓	* 403	X
prodl. k odbav. vyp.		✓	#403	X
noční cíl zap.		✓	* 404	X
noční cíl vyp.		✓	#404	X
čekající volání		✓	* 405	X
textové odp. zap.	✓	✓	* 69	X
textové odp. vyp.	✓	✓	#69	X
zprostředk. funkce		✓	* 83	X
zprostředk. volba		✓	* 67	X
nahrávání				X
napojení	✓	✓	* 62	X
sledování zvuku		✓	* 88	X
bloková volba volba	✓			
data I/O			* 494	X

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu → strana 27 		... tlačítkem
			kód	
aktivní funkce vyp.		✓	#0	X
primo oslovení		✓	*80	X
primou odpov. zap.	✓	✓	*96	X
primou odpov. vyp.	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA interni	✓	✓	*47	X
diskretní oslovení			*945	X
prepínání 2. úrovně (Shift)				X
test konc. přístr.		✓	*940	
zachycení		✓	*84	X
dočasný telefon		✓	*508	X
skup. s hled. zap.	✓	✓	*85	X
skup. s hled. vyp.	✓	✓	#85	X
všechny skupiny zap.	✓	✓	*85*	X
všechny skupiny vyp.	✓	✓	#85#	X
hotline				
nahlašovací souprava přijímání volání	✓			X
poslat zprávu	✓	✓	*68	X
odeslat zprávu	✓	✓	#68	X
zobrazit zprávu	✓	✓	#68	X
schránka				X
volba z seznamu telefonů		✓	*503	
konference	✓	✓	*3	X
zrušit konferenci	✓			
konfer. rozšířit	✓			
konfer. ukončit	✓	✓	#3	
zobraz. úč. konf.	✓			
vyřadit úč. z konference			*491	
zobrazení poplatku (vlastní telefon)		✓	*65	X
poplatky zjistit (cizí telefon)				X
volba c. zkrácené volby		✓	*7	X
změnit zkrác. volbu (individuální)		✓	*92	X
rezervovat linku	✓			X
strídání	✓	✓	*2	X
tonová volba		✓	*53	X

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu → strana 27 	... tlačítkem	
		 kód		
mikrofon vyp.		* 52	X	
mikrofon zap.		#52	X	
nocni zapoj. zap.	✓	✓	* 44	X
nocni zapoj. vyp.	✓	✓	#44	X
parkovani		✓	* 56	X
zpet z parkovani		✓	#56	
cislo projektu		✓	* 60	X
zpetny dotaz	✓			
zpet k volajicimu	✓	✓	* 0	
ukoncit a zpet	✓	✓	* 0	
predat/prevzit	✓			
zpetne volani	✓	✓	* 58	X
zadosti o zpet. v./smazat	✓	✓	#58	
zobraz. cisla vyp.	✓	✓	* 86	X
zobraz. cisla zap.	✓	✓	#86	X
docasne MSN	✓	✓	* 41	X
prepnuti vyzv. zap.		✓	* 502	X
prepnuti vyzv. vyp.		✓	#502	X
priraz. vyzvaneni		✓	* 81	X
priraz. vyzvaneni vyp.		✓	#81	X
vyzvaneni vyp.	✓	✓	* 98	X
vyzvaneni zap.	✓	✓	#98	X
spinac zap. (jen pro HiPath 3000)		✓	* 90	X
spinac vyp. (jen pro HiPath 3000)		✓	#90	X
signal do site		✓	* 51	X
volba jazyka		✓	* 48	
programovani tlac.		✓	* 91	X
telefon zamknout	✓	✓	* 66	X
telefon odemknout	✓	✓	#66	X
zmenit kod zamku		✓	* 93	
telefonni seznam				
1 = interni	✓		* 54	X
2 = LDAP	✓		* 54	X
termin zap.		✓	* 46	X
termin vyp.		✓	#46	X
povoleni dveri zap		✓	* 89	X
povoleni dveri vyp		✓	#89	X

Přehled funkcí a kódů

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 27 		... tlačítkem
			kód	
otvirani dveri		✓	*61	X
predat	✓			
prevzeti, cilene		✓	*59	X
prevzeti, skupina	✓	✓	*57	X
prevzit volani	✓			
presmerovani zap	✓	✓	* 1	X
1 = vsechna volani	✓	✓	* 11	X
2 = jen externi volani	✓	✓	* 12	X
3 = jen interni volani	✓	✓	* 13	X
presmerovani vyp.	✓	✓	#1	X
presmerovani po case zap		✓	*495	X
presmerovani po case vyp		✓	#495	X
presmerovani EXT zap	✓	✓	*64	X
presmerovani EXT vyp	✓	✓	#64	X
presmer. MULAP zap.		✓	*501	X
presmer. MULAP vyp.		✓	#501	X
opakovani volby				X
prevzeti, linka		✓	*63	X
zamknout cizi tel.		✓	*943	X

Objednací číslo:
A31003-S2000-U107-4-2D19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.cz/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications s.r.o., člen skupiny
Siemens, držitel licence Siemens AG
k obchodní značce
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10
0309

Informace v tomto dokumentu obsahují
pouze obecné popisy popř. funkce, které
se při konkrétním použití ne vždy shodují
v uvedené formě nebo které se mohou
z důvodu dalšího vývoje produktu změnit.
Požadované funkce jsou závazné pouze
tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty
ve smlouvě.
Dodací možnosti a technické změny vy-
hrazeny.
Použité obchodní značky jsou vlastnictvím
Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG popř. příslušných maji-
telů.